

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST - EDGEBAG NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLK

Front bag for the ""New Farley"" tops. These are the new style Farley tops that are machined from one solid piece of aluminum. If your Farley top is constructed using hinged side-plates, please order the ""Old Farley"" front bag. Base measures 5-1/8" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045607
- Mfr. No.:
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Suomi: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren Schießaktivitäten zu helfen. Um die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Schießauflage in einem sicheren und stabilen Bereich verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung alle Teile auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts, zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Schießauflage nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die Auflage sicher und fest positioniert ist, bevor Sie das Gewehr darauf ablegen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Schießauflage, um Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie die Schießauflage nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Ohr und Augenschutz, während des Schießens.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Schießauflage:

- Legen Sie die Schießauflage auf eine stabile, flache Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Auflage (51/8" X 13/4") vollständig auf der Fläche aufliegt.
- Überprüfen Sie, dass die Auflage nicht wackelt oder sich bewegt.

2. Verwendung der Schießauflage:

- Platzieren Sie das Gewehr vorsichtig auf der Schießauflage.
- Stellen Sie sicher, dass die hohen Ohren der Auflage den Schaft des Gewehrs sicher führen und erfassen.
- Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Position zu stabilisieren, bevor Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung des Produkts in normalen Haushaltsmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Behörde.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und gleichzeitig Risiken minimieren. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihre Schießaktivitäten!

Safety Instruction Guide for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. This product is designed to provide stability and support for your shooting activities. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always supervise children when using the product.
- Inspect the product for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the product is used on a stable and level surface.
- Keep the product away from heat sources and open flames.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls or safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the front bag only with compatible "New Farley" tops. If your top has hinged sideplates, use the "Old Farley" front bag instead.
- Ensure that the stock is properly guided and captured by the tall ears of the bag before shooting.
- Avoid overloading the front bag beyond its intended use.
- Do not place any part of your body in front of the shooting line while using the front rest.
- Clean the product regularly to maintain its condition and ensure safe use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST on a flat, stable surface.
- Ensure the base, measuring 51/8" X 13/4", is firmly positioned.

2. Compatibility Check:

- Confirm that you are using a "New Farley" top. If your top has hinged sideplates, do not use this front bag.

3. Using the Front Bag:

- Position the stock of your firearm securely within the tall ears of the front bag.
- Adjust the position as necessary to ensure the stock is stable and properly supported.

4. Safety Check Before Use:

- Ensure that the area is clear of people and obstacles.
- Doublecheck that the firearm is in a safe condition before proceeding.

5. PostUse Care:

- After use, clean the front bag to remove any dirt or debris.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST, please reach out to your local distributor or retailer. They can provide assistance and information regarding product safety and compliance.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sûre de ce produit, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE. Suis attentivement ces instructions pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement le sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème, contacte immédiatement le support client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.).
- Évite d'exposer le sac à des sources de chaleur directe.
- Ne pas surcharger le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Utilise le sac sur une surface plane et stable pour éviter les accidents.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Retire le sac de son emballage.
- Vérifie que tous les composants sont présents et en bon état.
- Place le sac sur une surface plane, en t'assurant qu'il est stable.

2. Utilisation :

- Positionne ton arme sur le sac de manière sécurisée.
- Ajuste la hauteur du sac si nécessaire pour un confort optimal.
- Assuretoi que le sac est bien en place avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le sac est endommagé ou hors d'usage, ne le jette pas dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les produits en cuir et en plastique.
- Suis les directives de recyclage de ta municipalité pour te débarrasser du produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou problème concernant le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY, nous te recommandons de consulter le site web du fabricant ou de contacter leur service client. Assuretoi de conserver le reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

Rappelle-toi que ta sécurité est primordiale. En suivant ces instructions et en restant vigilant, tu peux profiter pleinement de ton produit. Merci de ta confiance envers EDGEBAG !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto il borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY. Questo prodotto è progettato per fornire supporto e stabilità durante le sessioni di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il borsa frontale solo con armi da fuoco che sono conformi alle normative di sicurezza.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di posizionarla sul supporto.
- Non lasciare mai l'arma incustodita mentre è posizionata sul supporto.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per il tiro, inclusi i protocolli di sicurezza per l'uso di armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il borsa frontale su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la base del borsa sia ben appoggiata per evitare scivolamenti.

2. Uso

- Posiziona l'arma da fuoco nel borsa frontale, assicurandoti che sia ben supportata.
- Regola le orecchie extra alte per garantire una presa sicura del calcio.
- Verifica che l'arma sia in una posizione stabile prima di procedere con il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY. Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si utilizza un prodotto associato a armi da fuoco. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon tiro!

Bruksanvisning for EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Dette produktet er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å sikre en trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet på ujevne eller ustabile overflater.
- Ikke overstig den anbefalte vekten for produktet.
- Sørg for at alle deler er riktig festet før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som anbefales under skyting.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen hindringer i nærheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av produktet:

- Plasser frontsekken på en stabil overflate.
- Kontroller at alle deler er intakte og riktig montert.
- Juster høyden på de ekstra høye ørene for optimal støtte.

2. Bruk av produktet:

- Plasser våpenet sikkert på toppen av frontsekken.
- Juster våpenet for å oppnå ønsket posisjon og stabilitet.
- Sørg for at det ikke er noe press på våpenet som kan forårsake utilsiktet avfyring.

3. Etter bruk:

- Rengjør produktet for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å unngå skade.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å kvitte deg med produktet på en ansvarlig måte.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å resirkulere materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til en trygg og effektiv bruk av EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGE BAG NEW FARLEY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG NEW FARLEY. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa podczas użytkowania. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji torby, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj torby i skontaktuj się z producentem.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio zamocowana przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj torby, jeśli jest uszkodzona lub niekompletna.
- Nie umieszczaj na torbie żadnych przedmiotów, które mogą ją przeciążyć lub spowodować niestabilność.
- Używaj torby w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Unikaj używania w deszczu lub w ekstremalnych warunkach.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z torbą ani jej użytkowanie bez nadzoru dorosłych.
- Zawsze upewnij się, że torba jest stabilna przed rozpoczęciem strzelania.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że torba jest ustawiona w poziomie i nie ma przeszkód wokół niej.
- Sprawdź, czy uszy torby są odpowiednio wyregulowane, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Dostosuj wysokość uszu torby, aby uzyskać optymalną pozycję strzelecką.
- Używaj torby jako wsparcia podczas strzelania, aby poprawić celność.

3. Konserwacja torby:

- Regularnie czyść torbę z zewnątrz, używając wilgotnej szmatki.
- Unikaj używania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał.
- Przechowuj torbę w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych śmieci, jeśli jest wykonana z materiałów, które mogą być poddane

recyklingowi.

- Skontaktuj się z lokalnymi służbami komunalnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących torby przedniej EDGEBAG NEW FARLEY, zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak numer seryjny i datę zakupu.

Podsumowanie

Torba przednia EDGEBAG NEW FARLEY została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Regularne sprawdzanie stanu torby oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pomoże w uniknięciu wypadków oraz zapewni długotrwałe użytkowanie produktu.

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja tukea ampumisen aikana. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ammunta ja harjoitustarkoituksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetulla tavalla.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tuotetta.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että ampumaasema on turvallinen ja että ympärillä ei ole esteitä tai vaaroja.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta tuote tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Tarkista, että ylimmät korvat ovat oikein paikoillaan tukemassa tukin turvallista kiinnitystä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukin päälle niin, että se on tasapainossa.
- Varmista, että ase on turvallisesti tuettuna ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun olet täysin tietoinen ympäristöstäsi ja turvallisuusvaatimuksista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen asianmukaista hävittämistä varten.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät kaikki ostokuitit ja takuutodistukset.

Yhteenveto

Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla tietoinen ympäristöstäsi ja noudattaa turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valde EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Återkallningar: Håll dig informerad om eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Särskild konsumentfokus: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: Kontakta alltid en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd alltid produkten på en stabil yta för att förhindra olyckor.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för montering och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Montera produkten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Se till att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.

2. Användning:

- Placera produkten på en plan och stabil yta.
- Justera höjden på öronen för att passa din skyttechic.
- Kontrollera att kolven sitter ordentligt innan du börjar skjuta.
- Undvik att luta eller flytta produkten under användning.

Bortskaffningsinstruktioner

- Bortskaffa produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av barn.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání produktu EDGE BAG NEW FARLEY FRONT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG NEW FARLEY FRONT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání pro vaše potřeby při střelbě. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost při používání a minimalizovali rizika spojená s jeho používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako podpěra pro střelbu.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený. Pokud je, nepoužívejte ho.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu se ujistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí, kde není riziko zranění.
- Sledujte jakékoli aktualizace nebo upozornění na stažení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je taška umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Nepoužívejte tašku, pokud je vlhká nebo mokrá, aby se předešlo sklouznutí.
- Při manipulaci s taškou buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění způsobenému ostrými hranami.
- Používejte tašku pouze v souladu s pokyny výrobce a nezapomeňte dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty pro správné použití.

2. Umístění tašky:

- Položte tašku na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška pevně umístěna a nebude se pohybovat během používání.

3. Použití tašky:

- Položte zbraň na tašku a ujistěte se, že je dobře vyvážená.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou oporu a stabilitu.
- Po použití tašku pečlivě zvedněte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- V případě, že je produkt poškozený nebo nebezpečný, kontaktujte místní úřady pro správnou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT.