

TURBO CASE CLEANING MEDIA - LYMAN 16 LBS TREATED CORNCOB MEDIA

Lyman Case Cleaning Media is the most effective choice for cleaning dirty and tarnished cases. A few hours in a Lyman Turbo Tumbler and cases are clean, polished, and ready for reloading.



Attributes

- Name: LYMAN 16 LBS TREATED CORNCOB MEDIA
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 100018214
- Mfr. No.: 7631335
- Style: Treated Corncob
- Weight: 16.0 lbs
- Delivery weight: 7.257kg
- UPC: 011516713353

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Lyman Turbo Case Cleaning Media](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Lyman Turbo Case Cleaning Media](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Lyman Turbo Case Cleaning Media](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Média de Nettoyage de Cartouches Lyman Turbo](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mediów Czyszczących Lyman Turbo](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Lyman Turbo Case Cleaning Media tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lyman Turbo Case Cleaning Media](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Lyman Turbo čisticí médium na nábojnice](#)

Sicherheitsanleitung für Lyman Turbo Case Cleaning Media

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Lyman Turbo Case Cleaning Media entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um schmutzige und angelaufene Hülsen effektiv zu reinigen und zu polieren, sodass sie bereit für das Wiederladen sind. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Schlucke das Reinigungsmedium nicht; es ist kein Lebensmittelprodukt.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen, wenn die Reizung anhält.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Sorge für eine angemessene Belüftung, wenn du das Reinigungsmedium verwendest, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
- Trage Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du das Medium handhabst, um Haut und Augenreizungen zu verhindern.
- Mische das Medium nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien, es sei denn, der Hersteller hat dies angegeben.
- Vermeide die Verwendung des Mediums, wenn du allergisch gegen Mais oder dessen Derivate bist.
- Überprüfe die Verpackung vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Turbo Tumbler sauber und frei von vorherigem Reinigungsmedium ist, bevor du das Lyman Turbo Case Cleaning Media verwendest.

2. Beladen des Tumblers:

- Gieße die gewünschte Menge des behandelten CorncobMediums in den Tumbler. Für optimale Ergebnisse fülle ihn gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Lege die schmutzigen Hülsen in den Tumbler und achte darauf, dass sie gleichmäßig im Medium verteilt sind.

3. Betrieb des Tumblers:

- Schließe den Tumbler sicher.
- Stelle den Timer gemäß dem gewünschten Reinigungsgrad ein. Einige Stunden sind in der Regel für die meisten Hülsen ausreichend.
- Starte den Tumbler und überwache ihn regelmäßig, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

4. Nach der Benutzung:

- Schalte den Tumbler aus und lasse ihn abkühlen, bevor du ihn öffnest.
- Entferne die Hülsen vorsichtig aus dem Medium und überprüfe die Sauberkeit. Falls nötig, wiederhole den Vorgang.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das verwendete Reinigungsmedium gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Medium nicht im Hausmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten oder ausgewiesene Entsorgungsstellen.
- Stelle sicher, dass alle Abfälle sicher verpackt sind, um ein Auslaufen zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Viel Spaß beim sicheren und effektiven Einsatz deines Lyman Turbo Case Cleaning Media!

Safety Instruction Guide for Lyman Turbo Case Cleaning Media

Introduction

Thank you for choosing Lyman Turbo Case Cleaning Media. This product is designed to effectively clean and polish dirty and tarnished cases, making them ready for reloading. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Do not ingest the cleaning media; it is not a food product.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
- In case of contact with eyes or skin, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice if irritation persists.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure proper ventilation when using the cleaning media to avoid inhalation of dust.
- Wear protective gloves and eyewear when handling the media to prevent skin and eye irritation.
- Do not mix with other cleaning agents or chemicals unless specified by the manufacturer.
- Avoid using the media if you are allergic to corn or any of its derivatives.
- Check for any visible damage to the packaging before use. Do not use if the packaging is compromised.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Before using the Lyman Turbo Case Cleaning Media, ensure that your Turbo Tumbler is clean and free from any previous cleaning media.

2. Loading the Tumbler:

- Pour the desired amount of treated corncob media into the tumbler. For optimal results, fill it according to the manufacturer's recommendations.
- Place the dirty cases into the tumbler, ensuring they are evenly distributed among the media.

3. Operating the Tumbler:

- Close the tumbler securely.
- Set the timer according to the level of cleaning required. A few hours is generally sufficient for most cases.
- Start the tumbler and monitor it periodically to ensure it is operating correctly.

4. PostUse:

- Once the cleaning cycle is complete, turn off the tumbler and allow it to cool before opening.
- Carefully remove the cases from the media and check for cleanliness. If necessary, repeat the process.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning media in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the media in the household waste. Check for recycling options or designated disposal sites.
- Ensure that any waste is securely bagged to prevent spillage.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding this product, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your Lyman Turbo Case Cleaning Media safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Lyman Turbo Case Cleaning Media

Introducción

Gracias por elegir Lyman Turbo Case Cleaning Media. Este producto está diseñado para limpiar y pulir eficazmente los casquillos sucios y manchados, dejándolos listos para recargar. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- No ingieras el medio de limpieza; no es un producto alimenticio.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuaga inmediatamente con abundante agua y busca atención médica si la irritación persiste.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada al usar el medio de limpieza para evitar la inhalación de polvo.
- Usa guantes y gafas de protección al manipular el medio para prevenir irritaciones en la piel y los ojos.
- No mezcles con otros agentes de limpieza o productos químicos a menos que lo especifique el fabricante.
- Evita usar el medio si eres alérgico al maíz o a cualquiera de sus derivados.
- Verifica que no haya daños visibles en el empaque antes de usar. No lo utilices si el empaque está comprometido.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Antes de usar Lyman Turbo Case Cleaning Media, asegúrate de que tu Turbo Tumbler esté limpio y libre de cualquier medio de limpieza anterior.

2. Cargando el Tumbler:

- Vierte la cantidad deseada de medio de corncob tratado en el tumbler. Para obtener resultados óptimos, llénalo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Coloca los casquillos sucios en el tumbler, asegurándote de que estén distribuidos uniformemente entre el medio.

3. Operando el Tumbler:

- Cierra el tumbler de manera segura.
- Ajusta el temporizador según el nivel de limpieza requerido. Generalmente, unas pocas horas son suficientes para la mayoría de los casquillos.
- Enciende el tumbler y monitorea periódicamente para asegurarte de que esté funcionando correctamente.

4. Postuso:

- Una vez que el ciclo de limpieza esté completo, apaga el tumbler y deja que se enfríe antes de abrirlo.
- Retira cuidadosamente los casquillos del medio y verifica su limpieza. Si es necesario, repite el proceso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medio de limpieza usado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el medio en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje o los sitios de eliminación designados.
- Asegúrate de que cualquier residuo esté bien empaquetado para evitar derrames.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con este producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta usando tu Lyman Turbo Case Cleaning Media de manera segura y efectiva!

Guide de Sécurité pour le Média de Nettoyage de Cartouches Lyman Turbo

Introduction

Merci d'avoir choisi le Média de Nettoyage de Cartouches Lyman Turbo. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir efficacement les douilles sales et ternies, les rendant prêtes pour le rechargement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas ingérer le média de nettoyage ; ce n'est pas un produit alimentaire.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement à l'eau en abondance et consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'une bonne ventilation lors de l'utilisation du média de nettoyage pour éviter l'inhalation de poussière.
- Portez des gants de protection et des lunettes de protection lors de la manipulation du média pour prévenir les irritations cutanées et oculaires.
- Ne mélangez pas avec d'autres agents de nettoyage ou produits chimiques, sauf indication du fabricant.
- Évitez d'utiliser le média si vous êtes allergique au maïs ou à l'un de ses dérivés.
- Vérifiez tout dommage visible à l'emballage avant utilisation. Ne pas utiliser si l'emballage est compromis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Avant d'utiliser le Média de Nettoyage de Cartouches Lyman Turbo, assurez-vous que votre Turbo Tumbler est propre et exempt de tout média de nettoyage précédent.

2. Chargement du Tumbler :

- Versez la quantité désirée de média de maïs traité dans le tumbler. Pour des résultats optimaux, remplissez-le selon les recommandations du fabricant.
- Placez les douilles sales dans le tumbler, en veillant à ce qu'elles soient réparties uniformément parmi le média.

3. Fonctionnement du Tumbler :

- Fermez le tumbler en toute sécurité.
- Réglez le minuteur selon le niveau de nettoyage requis. Quelques heures suffisent généralement pour la plupart des douilles.
- Démarrez le tumbler et surveillez-le périodiquement pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

4. PostUtilisation :

- Une fois le cycle de nettoyage terminé, éteignez le tumbler et laissezle refroidir avant de l'ouvrir.
- Retirez soigneusement les douilles du média et vérifiez leur propreté. Si nécessaire, répétez le processus.

Instructions de Disposal

- Disposez du média de nettoyage usagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le média dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage ou les sites de collecte désignés.
- Assurezvous que tout déchet est bien emballé pour éviter les fuites.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance concernant ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou sur le site officiel.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre Média de Nettoyage de Cartouches Lyman Turbo en toute sécurité et efficacité !

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mediów Czyszczących Lyman Turbo

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Mediów Czyszczących Lyman Turbo. Produkt ten został zaprojektowany w celu skutecznego czyszczenia i polerowania brudnych oraz zmatowiałych łusek, co sprawia, że są gotowe do ponownego ładowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie spożywaj mediów czyszczących; nie jest to produkt spożywczy.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przepłucz dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie utrzymuje się.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania mediów czyszczących, aby uniknąć wdychania pyłu.
- Noś rękawice ochronne i okulary ochronne podczas obsługi mediów, aby zapobiec podrażnieniom skóry i oczu.
- Nie mieszaj z innymi środkami czyszczącymi lub chemikaliami, chyba że producent zaleca inaczej.
- Unikaj używania mediów, jeśli jesteś uczulony na kukurydzę lub jakiegokolwiek jej pochodne.
- Sprawdź opakowanie pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Przed użyciem Mediów Czyszczących Lyman Turbo upewnij się, że Twój Tumbler Turbo jest czysty i wolny od jakichkolwiek pozostałości po wcześniejszych mediach czyszczących.

2. Załadunek Tumblera:

- Wlej pożądaną ilość traktowanych mediów z kukurydzy do tumblera. Dla optymalnych rezultatów napełnij go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Umieść brudne łuski w tumblerze, upewniając się, że są równomiernie rozłożone wśród mediów.

3. Obsługa Tumblera:

- Zamknij tumbler szczelnie.
- Ustaw timer zgodnie z wymaganym poziomem czyszczenia. Zwykle kilka godzin wystarcza dla większości łusek.
- Uruchom tumbler i monitoruj go okresowo, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

4. Po Użyciu:

- Po zakończeniu cyklu czyszczenia wyłącz tumbler i pozwól mu ostygnąć przed otwarciem.

- Ostrożnie wyjmij łuski z mediów i sprawdź ich czystość. W razie potrzeby powtórz proces.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj użyte media czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj mediów do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie odpady są starannie zapakowane, aby zapobiec ich wylaniu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Życzymy bezpiecznego i skutecznego korzystania z Mediów Czyszczących Lyman Turbo!

Turvallisuusohjeet Lyman Turbo Case Cleaning Media tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman Turbo Case Cleaning Media tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu puhdistamaan ja kiillottamaan likaisia ja tummuneita patruunoita, jolloin ne ovat valmiita uudelleenlataamiseen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Älä niele puhdistusmediaa; se ei ole elintarvike.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Jos tuotetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hae lääkärin apua, jos ärsytys jatkuu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista riittävä ilmanvaihto puhdistusmedian käytön aikana, jotta vältetään pölyn hengittäminen.
- Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojia käsitellessäsi mediaa ihon ja silmien ärsytyksen estämiseksi.
- Älä sekoita muiden puhdistusaineiden tai kemikaalien kanssa, ellei valmistaja toisin määrää.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet allerginen maissille tai sen johdannaisille.
- Tarkista pakkaus ennen käyttöä näkyvien vaurioiden varalta. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista ennen Lyman Turbo Case Cleaning Media tuotteen käyttöä, että Turbo Tumblerisi on puhdas ja vapaa edellisistä puhdistusmedioista.

2. Tumblerin täyttäminen:

- Kaada haluamasi määrä käsiteltäviä maissikobmediaa tumbleriin. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi täytä se valmistajan suositusten mukaan.
- Aseta likaiset patruunat tumbleriin, varmistaen, että ne jakautuvat tasaisesti median joukkoon.

3. Tumblerin käyttö:

- Sulje tumbleri tiiviisti.
- Aseta ajastin puhdistuksen tason mukaan. Muutaman tunnin käyttö on yleensä riittävä useimmille patruunoille.
- Käynnistä tumbleri ja seuraa sitä säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.

4. Käytön jälkeen:

- Kun puhdistusjakso on valmis, sammuta tumbleri ja anna sen jäähtyä ennen avaamista.
- Poista varovasti patruunat mediasta ja tarkista niiden puhtaus. Tarvittaessa toista prosessi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetty puhdistusmedia paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mediaa kotitalousjätteen mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai määrätyt hävityspaikat.
- Varmista, että kaikki jäte on pakattu tiiviisti estämään vuotamista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tämän tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät pakkauksesta tai viralliselta verkkosivustolta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti Lyman Turbo Case Cleaning Media tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för Lyman Turbo Case Cleaning Media

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Turbo Case Cleaning Media. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra och polera smutsiga och oxiderade hylsor, vilket gör dem redo för omladdning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Svälj inte rengöringsmediet; det är inte en livsmedelsprodukt.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Vid kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med mycket vatten och sök medicinsk rådgivning om irritation kvarstår.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att det finns god ventilation när du använder rengöringsmediet för att undvika inandning av damm.
- Använd skyddshandskar och ögonskydd när du hanterar mediet för att förhindra hud och ögonirritation.
- Blanda inte med andra rengöringsmedel eller kemikalier om det inte anges av tillverkaren.
- Undvik att använda mediet om du är allergisk mot majs eller dess derivat.
- Kontrollera för synliga skador på förpackningen före användning. Använd inte om förpackningen är skadad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Innan du använder Lyman Turbo Case Cleaning Media, se till att din Turbo Tumbler är ren och fri från tidigare rengöringsmedier.

2. Lasta Tumblern:

- Häll önskad mängd behandlat corncobmedia i tumblern. För optimala resultat, fyll den enligt tillverkarens rekommendationer.
- Placera de smutsiga hylsorna i tumblern, och se till att de är jämnt fördelade bland mediet.

3. Driva Tumblern:

- Stäng tumblern ordentligt.
- Ställ in timern enligt den nivå av rengöring som krävs. Några timmar är vanligtvis tillräckligt för de flesta hylsor.
- Starta tumblern och övervaka den periodiskt för att säkerställa att den fungerar korrekt.

4. Efter användning:

- När rengöringscykeln är klar, stäng av tumblern och låt den svalna innan du öppnar den.
- Ta försiktigt bort hylsorna från mediet och kontrollera för renhet. Om det behövs, upprepa processen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda rengöringsmedier i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte mediet i hushållsavfallet. Kontrollera för återvinningsalternativ eller avfallshanteringsplatser.
- Se till att allt avfall är ordentligt förpackat för att förhindra spill.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda ditt Lyman Turbo Case Cleaning Media på ett säkert och effektivt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro Lyman Turbo čisticí médium na nábojnice

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lyman Turbo čisticí médium na nábojnice. Tento produkt je navržen tak, aby účinně čistil a leštil špinavé a zoxidované nábojnice, čímž je připravuje na přebíjení. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Neužívejte čisticí médium; není to potravinový produkt.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- V případě kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně opláchněte vodou a v případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte správné větrání při používání čisticího média, abyste se vyhnuli vdechování prachu.
- Při manipulaci s médiem noste ochranné rukavice a brýle, abyste předešli podráždění pokožky a očí.
- Nemíchejte s jinými čisticími prostředky nebo chemikáliemi, pokud to výrobce neuvádí.
- Vyhněte se používání média, pokud jste alergičtí na kukuřici nebo jakékoli její deriváty.
- Zkontrolujte, zda obal není viditelně poškozen před použitím. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Před použitím Lyman Turbo čisticího média na nábojnice se ujistěte, že váš Turbo Tumbler je čistý a bez zbytků předchozího čisticího média.

2. Naložení tumbleru:

- Nalijte požadované množství ošetřeného kukuřičného média do tumbleru. Pro optimální výsledky naplňte podle doporučení výrobce.
- Vložte špinavé nábojnice do tumbleru a ujistěte se, že jsou rovnoměrně rozloženy mezi médium.

3. Provoz tumbleru:

- Pevně zavřete tumbler.
- Nastavte časovač podle požadované úrovně čištění. Obvykle stačí několik hodin pro většinu nábojnic.
- Spusťte tumbler a pravidelně jej kontrolujte, abyste zajistili správný provoz.

4. Po použití:

- Jakmile je cyklus čištění dokončen, vypněte tumbler a nechte ho vychladnout před otevřením.
- Opatrně vyjměte nábojnice z média a zkontrolujte jejich čistotu. Pokud je to nutné, proces opakujte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité čisticí médium v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte médium do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená místa pro likvidaci.
- Ujistěte se, že jakýkoli odpad je bezpečně zabalen, aby se zabránilo vylití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si bezpečné a efektivní používání vašeho Lyman Turbo čisticího média na nábojnice!