

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555

Straight shank type top punches designed to fit the Lyman and RCBS Lubrisizers and SAECO bullets.



Attributes

- Name: SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555
- Manufacturer: SAECO
- Product no.: 100020323
- Mfr. No.: 46525
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760465253

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555](#)

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555

Einführung

Danke, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es defekt oder beschädigt erscheint.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften zur Verwendung und Entsorgung dieses Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Trage beim Umgang mit den Toppunzen eine Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Sichere die Toppunzen immer ordnungsgemäß im Lubrisizer, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, deine Finger während des Betriebs in die Nähe beweglicher Teile zu bringen.
- Versuche nicht, das Produkt zu modifizieren oder zu reparieren, es sei denn, dies ist vom Hersteller autorisiert.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Lubrisizer vom Stromnetz getrennt und nicht in Betrieb ist.
- Wähle die passende Toppunze für deine SAECOGeschosse aus.
- Setze die Toppunze in den Lubrisizer ein und achte darauf, dass sie sicher sitzt.
- Ziehe alle Schrauben oder Befestigungen an, um die Toppunze an ihrem Platz zu halten.

2. Verwendung:

- Schließe den Lubrisizer an und schalte ihn ein.
- Lade die SAECOGeschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers in den Lubrisizer.
- Betreibe den Lubrisizer gemäß den Richtlinien in seinem Handbuch.
- Überwache den Betrieb genau, um Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

3. Nach der Verwendung:

- Schalte den Lubrisizer nach der Verwendung aus und ziehe den Stecker.
- Entferne die Toppunze vorsichtig und reinige sie gemäß den Wartungsanweisungen.
- Bewahre die Toppunze an einem sicheren, trockenen Ort fern von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung siehe die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Details.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555 gewährleisten. Wenn du Bedenken oder Fragen hast, suche bitte bei Bedarf weitere Unterstützung.

Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555

Introduction

Thank you for choosing the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always inspect the product for any signs of damage before use.
- Do not use the product if it appears defective or damaged.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear and gloves when handling the top punches.
- Ensure that the workspace is clean and free from obstructions.
- Always secure the top punch properly in the lubrisizer before use.
- Avoid placing fingers near moving parts during operation.
- Do not attempt to modify or repair the product unless authorized by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the lubrisizer is unplugged and not in operation.
- Select the appropriate top punch for your SAECO bullets.
- Insert the top punch into the lubrisizer, ensuring it is seated securely.
- Tighten any screws or fasteners to hold the top punch in place.

2. Usage:

- Plug in the lubrisizer and turn it on.
- Load the SAECO bullets into the lubrisizer as per the manufacturer's instructions.
- Operate the lubrisizer according to the guidelines provided in its manual.
- Monitor the operation closely to ensure safety and proper functioning.

3. PostUsage:

- Turn off and unplug the lubrisizer after use.
- Carefully remove the top punch and clean it according to the maintenance instructions.
- Store the top punch in a safe, dry place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

- If the product is no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for more details.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555. If you have any concerns or questions, please seek further assistance as needed.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555

Introducción

Gracias por elegir los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información de uso para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre inspecciona el producto en busca de signos de daño antes de usarlo.
- No utilices el producto si parece defectuoso o dañado.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección y guantes al manipular los top punches.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Siempre asegura el top punch correctamente en el lubrisizer antes de usarlo.
- Evita colocar los dedos cerca de las partes móviles durante la operación.
- No intentes modificar o reparar el producto a menos que estés autorizado por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el lubrisizer esté desenchufado y no esté en funcionamiento.
- Selecciona el top punch apropiado para tus balas SAECO.
- Inserta el top punch en el lubrisizer, asegurándote de que esté bien colocado.
- Aprieta los tornillos o sujetadores para mantener el top punch en su lugar.

2. Uso:

- Enchufa el lubrisizer y enciéndelo.
- Carga las balas SAECO en el lubrisizer según las instrucciones del fabricante.
- Opera el lubrisizer de acuerdo con las pautas proporcionadas en su manual.
- Monitorea la operación de cerca para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento.

3. Postuso:

- Apaga y desenchufa el lubrisizer después de usarlo.
- Retira cuidadosamente el top punch y límpialo según las instrucciones de mantenimiento.
- Guarda el top punch en un lugar seguro y seco, lejos de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

- Si el producto ya no es utilizable, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para más detalles.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555. Si tienes alguna inquietud o pregunta, busca asistencia adicional según sea necesario.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli wydaje się uszkodzony lub defektowy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji tego produktu.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj okularów ochronnych i rękawic podczas obsługi top punches.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Zawsze prawidłowo zamocuj top punch w lubrisizerze przed użyciem.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu ruchomych części podczas pracy.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu bez autoryzacji producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że lubrisizer jest odłączony od zasilania i nie jest włączony.
- Wybierz odpowiedni top punch do swoich pocisków SAECO.
- Włóż top punch do lubrisizera, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Dokładnie dokręć wszelkie śruby lub elementy mocujące, aby utrzymać top punch na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Podłącz lubrisizer i włącz go.
- Załaduj pociski SAECO do lubrisizera zgodnie z instrukcjami producenta.
- Obsługuj lubrisizer zgodnie z wytycznymi zawartymi w jego instrukcji obsługi.
- Monitoruj działanie urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie.

3. Po użyciu:

- Wyłącz i odłącz lubrisizer po użyciu.
- Ostrożnie usuń top punch i oczyść go zgodnie z instrukcjami konserwacji.
- Przechowuj top punch w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest już nieużyteczny, skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta podanych w opakowaniu produktu lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej szczegółów.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości lub pytania, prosimy o dalszą pomoc w razie potrzeby.

Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555

Introduktion

Tack för att du valt TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera alltid produkten för eventuella skador innan användning.
- Använd inte produkten om den verkar defekt eller skadad.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och avfallshantering av denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar top punches.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från hinder.
- Säkerställ att top punch är korrekt fäst i lubrisizern innan användning.
- Undvik att placera fingrar nära rörliga delar under drift.
- Försök inte att modifiera eller reparera produkten om du inte är auktoriserad av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att lubrisizern är urkopplad och inte i drift.
- Välj den lämpliga top punch för dina SAECOkulor.
- Sätt in top punch i lubrisizern och se till att den sitter ordentligt.
- Dra åt eventuella skruvar eller fästen för att hålla top punch på plats.

2. Användning:

- Anslut lubrisizern och slå på den.
- Ladda SAECOkulorna i lubrisizern enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd lubrisizern enligt riktlinjerna som finns i dess manual.
- Övervaka driften noggrant för att säkerställa säkerhet och korrekt funktion.

3. Efter användning:

- Stäng av och koppla ur lubrisizern efter användning.
- Ta försiktigt bort top punch och rengör den enligt underhållsinstruktionerna.
- Förvara top punch på en säker, torr plats borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.

- Om produkten inte längre är användbar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555. Om du har några bekymmer eller frågor, vänligen sök ytterligare hjälp vid behov.

Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání, které zajistí vaši bezpečnost a správnou funkčnost produktu. Před použitím si prosím tento návod pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození před použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud se zdá být vadný nebo poškozený.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace tohoto produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s top punches používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez překážek.
- Vždy správně upevněte top punch v lubrisátoru před použitím.
- Vyhněte se umísťování prstů blízko pohyblivých částí během provozu.
- Nepokoušejte se produkt upravit nebo opravit, pokud k tomu nejste autorizováni výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl lubrisátor odpojen od elektrické sítě a nebyl v provozu.
- Vyberte vhodný top punch pro vaše SAECO náboje.
- Vložte top punch do lubrisátoru a ujistěte se, že je správně usazen.
- Utáhněte všechny šrouby nebo upevňovací prvky, aby top punch zůstal na místě.

2. Použití:

- Zapněte lubrisátor a připojte ho k elektrické síti.
- Naložte SAECO náboje do lubrisátoru podle pokynů výrobce.
- Provozujte lubrisátor podle pokynů uvedených v jeho manuálu.
- Sledujte provoz pečlivě, abyste zajistili bezpečnost a správnou funkčnost.

3. Po použití:

- Po použití vypněte a odpojte lubrisátor od elektrické sítě.
- Opatrně vyjměte top punch a vyčistěte ho podle pokynů pro údržbu.
- Skladujte top punch na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepatříte produkt do běžného domácího odpadu.

- Pokud produkt již není použitelný, kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podrobnosti.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3555. Pokud máte jakékoli obavy nebo dotazy, neváhejte vyhledat další pomoc podle potřeby.