

DAKA™ ESSENTIAL WALLET - MAGPUL ESSENTIAL WALLET, FLAT DARK EARTH

Introducing an extension of our Magpul DAKA collection; the Magpul DAKA Essential Wallet. Made to keep everything essential in one convenient place, carry only what you need and access it easily. Made from polymer infused textiles that are welded together on all seams. Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Welded construction creates permanent impenetrable seals
Wallet size: 4.13" X 2.75" Holds 3-7 cards comfortably Suitable for EDC and travel Slim Profile Eliminates Printing Rounded corners that ease entry and exit Extremely Durable Non-Hygroscopic Made in the USA Available in Black, Stealth Grey, OD Green, and Flat Dark Earth



Attributes

- Name: MAGPUL ESSENTIAL WALLET, FLAT DARK EARTH
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100022585
- Mfr. No.: MAG758-245
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 840815113027

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DAKA™ Essential Wallet Sicherheitshinweise](#)
- [English: DAKA™ Essential Wallet Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Cartera Esencial DAKA™](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le portefeuille essentiel DAKA™](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il DAKA™ Essential Wallet](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Portfela DAKA™ Essential](#)
- [Suomi: DAKA™ Essential Wallet Turvaohjeet](#)
- [Svenska: DAKA™ Essential Wallet Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: DAKA™ Essential Wallet Bezpečnostní Pokyny](#)

DAKA™ Essential Wallet Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die DAKA™ Essential Wallet von Magpul entschieden hast. Diese Brieftasche wurde entwickelt, um dir Komfort und Langlebigkeit für den täglichen Gebrauch (EDC) und das Reisen zu bieten. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass die Brieftasche wie vorgesehen verwendet wird. Sie ist dafür gedacht, Karten und kleine Gegenstände zu halten.
- Halte die Brieftasche von Kindern und Haustieren fern, um ein versehentliches Verschlucken kleiner Komponenten zu verhindern.
- Überprüfe die Brieftasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Schäden festgestellt werden, benutze sie nicht weiter.
- Vermeide es, die Brieftasche extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass die Brieftasche sicher geschlossen ist, um zu verhindern, dass Gegenstände herausfallen.

Spezielle Sicherheitshinweise zur Benutzung

- **Überlastung vermeiden:** Überschreite nicht die empfohlene Kapazität von 37 Karten. Überladung kann zu Schäden führen oder den Zugriff auf deine Karten erschweren.
- **Sorgfältig handhaben:** Obwohl die Brieftasche aus langlebigen Materialien besteht, ist es wichtig, sie vorsichtig zu behandeln, um unnötige Abnutzung zu vermeiden.
- **Von scharfen Gegenständen fernhalten:** Vermeide es, die Brieftasche in der Nähe von scharfen Gegenständen zu platzieren, die das Material durchstechen oder reißen könnten.
- **Auf flachen Oberflächen verwenden:** Wenn du auf Karten zugreifst, lege die Brieftasche auf eine flache Oberfläche, um das Risiko des Herunterfallens zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Karten laden:

- Öffne die Brieftasche, indem du die Kanten vorsichtig auseinanderziehst.
- Stecke deine Karten in die vorgesehenen Fächer, sodass sie gut passen.
- Schließe die Brieftasche sicher, nachdem du deine Karten geladen hast.

2. Auf Karten zugreifen:

- Wenn du auf deine Karten zugreifen möchtest, öffne die Brieftasche vorsichtig.
- Ziehe deine Karten sanft heraus, um sie oder die Brieftasche nicht zu beschädigen.

3. Reinigung:

- Um die Brieftasche zu reinigen, benutze ein feuchtes Tuch mit milder Seife.
- Vermeide es, abrasive Materialien oder aggressive Chemikalien zu verwenden, die die Oberfläche der Brieftasche beschädigen könnten.

4. Lagerung:

- Bewahre die Brieftasche, wenn sie nicht in Gebrauch ist, an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Vermeide es, die Brieftasche übermäßig zu falten oder zu biegen, um ihre Form zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Brieftasche verantwortungsbewusst, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.
- Wenn die Brieftasche beschädigt ist und nicht wiederverwendet werden kann, ziehe in Betracht, sie zu recyceln, sofern lokale Einrichtungen polymer Materialien akzeptieren.
- Entsorge die Brieftasche nicht im Feuer, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktproblemen beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere Nutzung deiner DAKA™ Essential Wallet gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitshinweisen. Genieße den Komfort und die Langlebigkeit deiner neuen Brieftasche!

DAKA™ Essential Wallet Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA™ Essential Wallet by Magpul. This wallet is designed to provide convenience and durability for everyday carry (EDC) and travel. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the wallet is used as intended. It is designed to hold cards and small items only.
- Keep the wallet away from children and pets to prevent accidental swallowing of small components.
- Regularly inspect the wallet for signs of wear or damage. If any damage is found, discontinue use.
- Avoid exposing the wallet to extreme temperatures or harsh chemicals that may affect its integrity.
- When using the wallet, ensure it is securely closed to prevent items from falling out.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended capacity of 37 cards. Overloading may cause damage or make it difficult to access your cards.
- **Handle with Care:** Although the wallet is made from durable materials, it is important to handle it gently to avoid unnecessary wear.
- **Keep Away from Sharp Objects:** Avoid placing the wallet near sharp objects that could puncture or tear the material.
- **Use on Flat Surfaces:** When accessing cards, place the wallet on a flat surface to minimize the risk of dropping it.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading Cards:

- Open the wallet by gently pulling apart the edges.
- Insert your cards into the designated slots, ensuring they fit snugly.
- Close the wallet securely after loading your cards.

2. Accessing Cards:

- When you need to access your cards, open the wallet carefully.
- Slide your cards out gently to avoid damaging them or the wallet.

3. Cleaning:

- To clean the wallet, use a damp cloth with mild soap.
- Avoid using abrasive materials or harsh chemicals that may damage the wallet's surface.

4. Storage:

- When not in use, store the wallet in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Avoid folding or bending the wallet excessively to maintain its shape.

Disposal Instructions

- Dispose of the wallet responsibly when it reaches the end of its life.
- If the wallet is damaged and cannot be reused, consider recycling it if local facilities accept polymer.

materials.

- Do not dispose of the wallet in fire, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the contact information provided on the packaging or in the product documentation. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of your DAKA™ Essential Wallet. Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the convenience and durability of your new wallet!

Instrucciones de Seguridad para la Cartera Esencial DAKA™

Introducción

Gracias por elegir la Cartera Esencial DAKA™ de Magpul. Esta cartera está diseñada para proporcionar conveniencia y durabilidad para el uso diario (EDC) y viajes. Para asegurar tu seguridad y el uso óptimo de este producto, por favor lee atentamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la cartera se use según lo previsto. Está diseñada para sostener tarjetas y pequeños objetos únicamente.
- Mantén la cartera alejada de niños y mascotas para prevenir la ingestión accidental de componentes pequeños.
- Inspecciona regularmente la cartera en busca de signos de desgaste o daño. Si encuentras algún daño, deja de usarla.
- Evita exponer la cartera a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan afectar su integridad.
- Al usar la cartera, asegúrate de que esté cerrada de manera segura para evitar que los objetos se caigan.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Evita Sobrecargar:** No excedas la capacidad recomendada de 7 tarjetas. Sobrecargar puede causar daños o dificultar el acceso a tus tarjetas.
- **Maneja con Cuidado:** Aunque la cartera está hecha de materiales duraderos, es importante manejarla con suavidad para evitar un desgaste innecesario.
- **Mantén Alejado de Objetos Afilados:** Evita colocar la cartera cerca de objetos afilados que puedan perforar o rasgar el material.
- **Usa en Superficies Planas:** Al acceder a las tarjetas, coloca la cartera sobre una superficie plana para minimizar el riesgo de que se caiga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando Tarjetas:

- Abre la cartera tirando suavemente de los bordes.
- Inserta tus tarjetas en las ranuras designadas, asegurándote de que encajen de manera ajustada.
- Cierra la cartera de manera segura después de cargar tus tarjetas.

2. Accediendo a Tarjetas:

- Cuando necesites acceder a tus tarjetas, abre la cartera con cuidado.
- Desliza tus tarjetas hacia afuera suavemente para evitar dañarlas o dañar la cartera.

3. Limpieza:

- Para limpiar la cartera, usa un paño húmedo con jabón suave.
- Evita usar materiales abrasivos o productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie de la cartera.

4. Almacenamiento:

- Cuando no esté en uso, almacena la cartera en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Evita doblar o doblar excesivamente la cartera para mantener su forma.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la cartera de manera responsable cuando llegue al final de su vida útil.
- Si la cartera está dañada y no se puede reutilizar, considera reciclarla si las instalaciones locales aceptan materiales de polímero.
- No deseches la cartera en fuego, ya que esto puede liberar sustancias dañinas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o en la documentación del producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro de tu Cartera Esencial DAKA™. Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de la conveniencia y durabilidad de tu nueva cartera!

Instructions de sécurité pour le portefeuille essentiel DAKA™

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille essentiel DAKA™ de Magpul. Ce portefeuille est conçu pour offrir commodité et durabilité pour un usage quotidien (EDC) et les voyages. Pour garantir votre sécurité et une utilisation optimale de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le portefeuille est utilisé comme prévu. Il est conçu pour contenir des cartes et de petits objets uniquement.
- Gardez le portefeuille hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter l'ingestion accidentelle de petits composants.
- Inspectez régulièrement le portefeuille pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Si des dommages sont constatés, cessez de l'utiliser.
- Évitez d'exposer le portefeuille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient affecter son intégrité.
- Lorsque vous utilisez le portefeuille, assurez-vous qu'il est bien fermé pour éviter que des objets ne tombent.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Évitez la surcharge** : Ne dépassez pas la capacité recommandée de 7 cartes. Une surcharge peut causer des dommages ou rendre l'accès à vos cartes difficile.
- **Manipulez avec soin** : Bien que le portefeuille soit fabriqué à partir de matériaux durables, il est important de le manipuler doucement pour éviter une usure inutile.
- **Éloignez-le des objets tranchants** : Évitez de placer le portefeuille près d'objets tranchants qui pourraient percer ou déchirer le matériau.
- **Utilisez sur des surfaces planes** : Lorsque vous accédez à vos cartes, placez le portefeuille sur une surface plane pour minimiser le risque de le faire tomber.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Chargement des cartes :

- Ouvrez le portefeuille en tirant délicatement sur les bords.
- Insérez vos cartes dans les fentes désignées, en vous assurant qu'elles s'adaptent bien.
- Fermez le portefeuille en toute sécurité après avoir chargé vos cartes.

2. Accès aux cartes :

- Lorsque vous avez besoin d'accéder à vos cartes, ouvrez le portefeuille avec précaution.
- Faites glisser vos cartes vers l'extérieur doucement pour éviter de les endommager ou d'endommager le portefeuille.

3. Nettoyage :

- Pour nettoyer le portefeuille, utilisez un chiffon humide avec du savon doux.
- Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs ou des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la surface du portefeuille.

4. Stockage :

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, conservez le portefeuille dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Évitez de plier ou de tordre le portefeuille excessivement pour maintenir sa forme.

Instructions de disposition

- Disposez du portefeuille de manière responsable lorsqu'il atteint la fin de sa vie.
- Si le portefeuille est endommagé et ne peut pas être réutilisé, envisagez de le recycler si les installations locales acceptent les matériaux polymères.
- Ne jetez pas le portefeuille dans le feu, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou dans la documentation du produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation en toute sécurité de votre portefeuille essentiel DAKA™. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de la commodité et de la durabilité de votre nouveau portefeuille !

Istruzioni di Sicurezza per il DAKA™ Essential Wallet

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA™ Essential Wallet di Magpul. Questo portafoglio è progettato per offrire comodità e durabilità per l'uso quotidiano (EDC) e i viaggi. Per garantire la tua sicurezza e un utilizzo ottimale di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il portafoglio venga utilizzato secondo le modalità previste. È progettato per contenere carte e piccoli oggetti solo.
- Tieni il portafoglio lontano da bambini e animali domestici per prevenire l'ingestione accidentale di piccoli componenti.
- Controlla regolarmente il portafoglio per segni di usura o danni. Se viene riscontrato un danno, interrompi l'uso.
- Evita di esporre il portafoglio a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Quando utilizzi il portafoglio, assicurati che sia chiuso in modo sicuro per prevenire la caduta di oggetti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evita di Sovraccaricare:** Non superare la capacità raccomandata di 7 carte. Il sovraccarico potrebbe causare danni o rendere difficile l'accesso alle tue carte.
- **Maneggia con Cura:** Sebbene il portafoglio sia realizzato con materiali durevoli, è importante maneggiarlo con delicatezza per evitare usura inutile.
- **Tieni Lontano da Oggetti Affilati:** Evita di posizionare il portafoglio vicino a oggetti affilati che potrebbero perforare o strappare il materiale.
- **Usa su Superfici Piane:** Quando accedi alle carte, posiziona il portafoglio su una superficie piana per ridurre il rischio di farlo cadere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento delle Carte:

- Apri il portafoglio tirando delicatamente i bordi.
- Inserisci le tue carte negli slot designati, assicurandoti che si adattino perfettamente.
- Chiudi il portafoglio in modo sicuro dopo aver caricato le carte.

2. Accesso alle Carte:

- Quando hai bisogno di accedere alle tue carte, apri il portafoglio con attenzione.
- Estrai le tue carte delicatamente per evitare di danneggiarle o danneggiare il portafoglio.

3. Pulizia:

- Per pulire il portafoglio, utilizza un panno umido con sapone delicato.
- Evita di utilizzare materiali abrasivi o sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare la superficie del portafoglio.

4. Conservazione:

- Quando non è in uso, conserva il portafoglio in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Evita di piegare o curvare eccessivamente il portafoglio per mantenere la sua forma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il portafoglio in modo responsabile quando raggiunge la fine della sua vita utile.
- Se il portafoglio è danneggiato e non può essere riutilizzato, considera la possibilità di riciclarlo se le strutture locali accettano materiali polimerici.
- Non smaltire il portafoglio nel fuoco, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro del tuo DAKA™ Essential Wallet. Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la comodità e la durabilità del tuo nuovo portafoglio!

Instrukcje Bezpieczeństwa Portfela DAKA™ Essential

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór portfela DAKA™ Essential od Magpul. Ten portfel został zaprojektowany, aby zapewnić wygodę i trwałość w codziennym użytkowaniu (EDC) oraz podróżach. Aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że portfel jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Jest zaprojektowany do przechowywania kart i małych przedmiotów.
- Trzymaj portfel z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych elementów.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, zaprzestań jego używania.
- Unikaj narażania portfela na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- Podczas korzystania z portfela upewnij się, że jest on dokładnie zamknięty, aby zapobiec wypadaniu przedmiotów.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Unikaj Przeciążania:** Nie przekraczaj zalecanej pojemności 37 kart. Przeciążanie może spowodować uszkodzenie lub utrudnić dostęp do kart.
- **Obchodź się Ostrożnie:** Chociaż portfel wykonany jest z trwałych materiałów, ważne jest, aby obchodzić się z nim delikatnie, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia.
- **Trzymaj z Daleka od Ostrych Przedmiotów:** Unikaj umieszczania portfela w pobliżu ostrych przedmiotów, które mogą przebić lub podrzeć materiał.
- **Używaj na Płaskich Powierzchniach:** Podczas dostępu do kart, umieść portfel na płaskiej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko upuszczenia go.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Kart:

- Otwórz portfel, delikatnie rozciągając krawędzie.
- Włóż karty do wyznaczonych slotów, upewniając się, że pasują ciasno.
- Po załadowaniu kart, zamknij portfel dokładnie.

2. Dostęp do Kart:

- Kiedy potrzebujesz uzyskać dostęp do kart, ostrożnie otwórz portfel.
- Delikatnie wyciągnij karty, aby uniknąć ich uszkodzenia lub uszkodzenia portfela.

3. Czyszczenie:

- Aby wyczyścić portfel, użyj wilgotnej szmatki z łagodnym mydłem.
- Unikaj używania materiałów ściernych lub agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnię portfela.

4. Przechowywanie:

- Kiedy nie jest używany, przechowuj portfel w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Unikaj nadmiernego składania lub wyginania portfela, aby zachować jego kształt.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbyć się portfela, gdy osiągnie koniec swojego życia.
- Jeśli portfel jest uszkodzony i nie może być ponownie użyty, rozważ jego recykling, jeśli lokalne placówki akceptują materiały polimerowe.
- Nie wyrzucaj portfela do ognia, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub w dokumentacji produktu. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie swojego portfela DAKA™ Essential. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się wygodą i trwałością swojego nowego portfela!

DAKA™ Essential Wallet Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul DAKA™ Essential Walletin. Tämä lompakko on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja kestävyyttä päivittäisessä käytössä (EDC) ja matkustamisessa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen käytön, lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että lompakkoa käytetään tarkoitetulla tavalla. Se on suunniteltu pitämään kortteja ja pieniä esineitä vain.
- Pidä lompakko poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta estääksesi pienien osien vahingossa nielemisen.
- Tarkista lompakko säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, lopeta käyttö.
- Vältä lompakon altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille, jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Kun käytät lompakkoa, varmista, että se on kunnolla suljettu estääksesi esineiden putoamisen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vältä Ylikuormitusta:** Älä ylitä suositeltua kapasiteettia, joka on 37 korttia. Ylikuormitus voi aiheuttaa vaurioita tai vaikeuttaa korttien pääsyä.
- **Käytä Varovasti:** Vaikka lompakko on valmistettu kestävästä materiaalista, on tärkeää käsitellä sitä varovasti tarpeettoman kulumisen välttämiseksi.
- **Pidä Poissa Terävistä Esineistä:** Vältä lompakon sijoittamista terävien esineiden lähelle, jotka voivat puhkaista tai repiä materiaalia.
- **Käytä Tasaisilla Pinnoilla:** Kun otat kortteja esiin, aseta lompakko tasaiselle pinnalle pudotusriskin minimoimiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Korttien Lataaminen:

- Avaa lompakko vetämällä reunat varovasti erilleen.
- Aseta kortit merkityille paikoille varmistaen, että ne istuvat tiukasti.
- Sulje lompakko kunnolla korttien lataamisen jälkeen.

2. Korttien Pääsy:

- Kun tarvitset korttejasi, avaa lompakko varovasti.
- Liukuta kortit ulos hellävaraisesti vahingoittamatta niitä tai lompakkoa.

3. Puhdistus:

- Puhdista lompakko käyttämällä kosteaa liinaa, jossa on mietoa saippuaa.
- Vältä hankaavia materiaaleja tai voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa lompakon pintaa.

4. Säilytys:

- Kun et käytä lompakkoa, säilytä se viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Vältä lompakon liiallista taittamista tai taivuttamista muodon säilyttämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä lompakko vastuullisesti, kun se saavuttaa elinkaarensa loppupään.
- Jos lompakko on vaurioitunut eikä sitä voida käyttää uudelleen, harkitse sen kierrättämistä, jos paikalliset laitokset hyväksyvät polymeerimateriaalit.
- Älä hävitä lompakkoa tuleen, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, tarkista pakkaustiedoista tai tuotteen asiakirjoista löytyvä yhteystieto. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa DAKA™ Essential Walletin turvallisen käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti uuden lompakkosi mukavuudesta ja kestävyydestä!

DAKA™ Essential Wallet Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt DAKA™ Essential Wallet från Magpul. Denna plånbok är designad för att erbjuda bekvämlighet och hållbarhet för vardagligt bruk (EDC) och resor. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att plånboken används som avsett. Den är designad för att hålla kort och små föremål endast.
- Håll plånboken borta från barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig sväljning av små komponenter.
- Inspektera regelbundet plånboken för tecken på slitage eller skador. Om skador upptäcks, sluta använda den.
- Undvik att utsätta plånboken för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan påverka dess integritet.
- När du använder plånboken, se till att den är ordentligt stängd för att förhindra att föremål faller ut.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Undvik Överbelastning:** Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten på 37 kort. Överbelastning kan orsaka skador eller göra det svårt att komma åt dina kort.
- **Hantera Varsamt:** Även om plånboken är tillverkad av hållbara material, är det viktigt att hantera den varsamt för att undvika onödigt slitage.
- **Håll Borta från Vassa Föremål:** Undvik att placera plånboken nära vassa föremål som kan punktera eller riva materialet.
- **Använd på Platta Ytor:** När du ska komma åt korten, placera plånboken på en platt yta för att minimera risken för att tappa den.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Ladda Kort:

- Öppna plånboken genom att försiktigt dra isär kanterna.
- Sätt in dina kort i de avsedda facken och se till att de sitter ordentligt.
- Stäng plånboken säkert efter att du har laddat dina kort.

2. Åtkomst till Kort:

- När du behöver komma åt dina kort, öppna plånboken försiktigt.
- Dra ut dina kort varsamt för att undvika skador på dem eller plånboken.

3. Rengöring:

- För att rengöra plånboken, använd en fuktig trasa med mild tvål.
- Undvik att använda slipande material eller hårda kemikalier som kan skada plånbokens yta.

4. Förvaring:

- När plånboken inte används, förvara den på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Undvik att vika eller böja plånboken för mycket för att bevara dess form.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera plånboken ansvarsfullt när den når slutet av sin livslängd.
- Om plånboken är skadad och inte kan återanvändas, överväg att återvinna den om lokala anläggningar accepterar polymermaterial.
- Kassera inte plånboken i eld, då detta kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller i produktdokumentationen. Se till att ha produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av din DAKA™ Essential Wallet. Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av bekvämligheten och hållbarheten hos din nya plånbok!

DAKA™ Essential Wallet Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA™ Essential Wallet od společnosti Magpul. Tato peněženka je navržena tak, aby poskytovala pohodlí a odolnost pro každodenní nošení (EDC) a cestování. Abyste zajistili svou bezpečnost a optimální použití tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byla peněženka používána podle zamýšleného účelu. Je určena pouze pro držení karet a malých předmětů.
- Držte peněženku mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se zabránilo náhodnému spolknutí malých komponentů.
- Pravidelně kontrolujte peněženku na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte ji používat.
- Vyhněte se vystavení peněženky extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly ovlivnit její integritu.
- Při používání peněženky se ujistěte, že je bezpečně uzavřena, aby se zabránilo vypadnutí předmětů.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Vyhněte se Přetížení:** Nepřekračujte doporučenou kapacitu 37 karet. Přetížení může způsobit poškození nebo ztížit přístup k vašim kartám.
- **Manipulujte Opatrně:** Ačkoli je peněženka vyrobena z odolných materiálů, je důležité s ní zacházet jemně, aby se předešlo zbytečnému opotřebení.
- **Držte Daleko od Ostrých Předmětů:** Vyhněte se umístění peněženky blízko ostrých předmětů, které by mohly proříznout nebo roztrhnout materiál.
- **Používejte na Hladkých Plošinách:** Při přístupu k kartám umístěte peněženku na hladkou plochu, abyste minimalizovali riziko jejího pádu.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Vkládání Karet:

- Otevřete peněženku jemným odtáhnutím okrajů.
- Vložte své karty do určených slotů, ujistěte se, že pevně sedí.
- Po vložení karet peněženku bezpečně zavřete.

2. Přístup k Kartám:

- Když potřebujete přistupovat ke svým kartám, opatrně otevřete peněženku.
- Jemně vyjměte své karty, abyste je nepoškodili nebo nepoškodili peněženku.

3. Údržba:

- K čištění peněženky použijte vlhký hadřík s jemným mýdlem.
- Vyhněte se používání abrazivních materiálů nebo agresivních chemikálií, které by mohly poškodit povrch peněženky.

4. Skladování:

- Když peněženku nepoužíváte, skladujte ji na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo.
- Vyhněte se nadměrnému skládání nebo ohýbání peněženky, abyste udrželi její tvar.

Pokyny pro Likvidaci

- Odpovědně se zbavte peněženky, když dosáhne konce své životnosti.
- Pokud je peněženka poškozena a nelze ji znovu použít, zvažte její recyklaci, pokud místní zařízení přijímají polymerové materiály.
- Peněženku nevyhazujte do ohně, protože to může uvolnit škodlivé látky.

Kontakt pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo v dokumentaci k produktu. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vaší DAKA™ Essential Wallet. Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si pohodlí a odolnost vaší nové peněženky!