

WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS - TIKKA T3X CHASSIS FIXED STOCK BLACK

State-of-the-Art Stock Technology

The KRG Whiskey-3 Chassis (W3C) is one of the premier chassis available for your bolt action precision rifle. The W3C combines precise aluminum bedding with tool-less adjustments, durability, and excellent ergonomics. Right out of the box it allows the use of AICS style magazines (not included) in your rifle without any special bottom metal. Numerous types of accessories can be added to the many attachment points, including handstops, sling mounts, rails, bipods, monopods, and more. KRG's modular grip panels allow the shooter to tailor the fit of the stock to his/her hand which, combined with the other adjustments, yield a stock set up exactly as it needs to be for that particular shooter. The latest Generation (6) features a new length-of-pull locking mechanism that is a bit more streamlined than previous generations and allows for faster adjustments. The Tikka inlet accepts T3, T3x, and CTR versions (basically all short action caliber T3 variants). Tikka rifles accept AICS pattern mags with the exception of the Magpul AICS polymer mags.



Attributes

- Name: TIKKA T3X CHASSIS FIXED STOCK BLACK
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033800
- Mfr. No.: W3X-T3S-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Tikka
- Model: CTR,T3,T3x
- Style: Chassis
- Weight: 3.8 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 775mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis KRG Whiskey3 Tikka T3X](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis KRG Whiskey3 Tikka T3X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis KRG Whiskey3 Tikka T3X](#)
- [Suomi: WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X CHASSIS FIXED STOCK BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS](#)

Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS von KINETIC RESEARCH GROUP. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Präzision und Ergonomie zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu minimieren.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur AICSkompatible Magazine mit dem Chassis.
- Achten Sie darauf, dass alle Anpassungen und Zubehörteile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Testen Sie die Anpassungen des Schaftes, um sicherzustellen, dass sie zu Ihrer Handgröße passen und eine sichere Handhabung ermöglichen.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis

- Entfernen Sie das bestehende Gehäuse des TikkaGewehrs gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setzen Sie das WHISKEY 3 Chassis vorsichtig auf das Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Chassis sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob das Chassis ordnungsgemäß mit dem Gewehr verbunden ist.

2. Anpassung des Schaftes

- Verwenden Sie die modularen Griffplatten, um die Passform des Schaftes an Ihre Hand anzupassen.
- Stellen Sie die Schulterstütze auf die gewünschte Länge ein, indem Sie den neuen Verriegelungsmechanismus betätigen.
- Testen Sie die Anpassungen, um sicherzustellen, dass sie bequem sind und eine sichere Handhabung ermöglichen.

3. Verwendung des Chassis

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben.
- Befestigen Sie Zubehörteile wie Handstopps oder Zweibeine an den vorgesehenen

Befestigungspunkten.

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass alle Teile sicher befestigt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile ebenfalls umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen oder Berichte über unsichere Produkte an die zuständigen Behörden zu richten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, das WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS sicher zu verwenden. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS

Introduction

Thank you for choosing the WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your Tikka rifle model (T3, T3x, CTR).
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children.
- Use only AICS style magazines that are compatible with your chassis.
- Report any unsafe product experiences to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the rifle and chassis with care to prevent accidental discharge.
- Ensure that the rifle is unloaded when installing or adjusting the chassis.
- Do not exceed the recommended weight limit for accessories attached to the chassis.
- Use protective gear (e.g., eye protection) when using the rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Tikka rifle by unscrewing the stock screws.
- Align the Tikka action with the chassis inlet and gently lower it into place.
- Secure the action by tightening the screws provided with the chassis.

2. Adjusting Length of Pull:

- Locate the lengthofpull adjustment mechanism on the chassis.
- Adjust the mechanism to your preferred length using the tool provided.
- Ensure the adjustment is securely locked before use.

3. Attaching Accessories:

- Identify the attachment points on the chassis for accessories.
- Follow the manufacturer's instructions for each accessory you intend to use.
- Ensure that all accessories are securely attached before use.

4. Using the Chassis:

- When ready to shoot, ensure the rifle is loaded properly with compatible AICS style magazine.
- Maintain proper shooting stance and grip on the chassis.
- Always be aware of the target and what is beyond it.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any accessories in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS, please refer to the manufacturer's website or customer service channels.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis KRG Whiskey3 Tikka T3X

Introducción

Gracias por elegir el chasis KRG Whiskey3 Tikka T3X. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional y una excelente ergonomía para tu rifle de cerrojo de precisión. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre cómo utilizar el producto de manera segura, así como instrucciones de instalación y desecho.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usar tu rifle. Un mal uso puede resultar en lesiones o daños al equipo.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el chasis y los accesorios regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja el rifle con precaución y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de personas no autorizadas, especialmente niños.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo accesorios recomendados y compatibles con el chasis. Evita modificaciones no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajustes de Ergonomía:** Asegúrate de ajustar la culata y los paneles de agarre a tus necesidades antes de usar el rifle.
- **Cargadores:** Utiliza cargadores de estilo AICS compatibles. Evita el uso de cargadores de polímero Magpul AICS.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el chasis en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- **Supervisión de Menores:** Si hay niños cerca, asegúrate de que estén supervisados en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área de trabajo segura.
2. **Montaje del Chasis:**
 - Retira el metal inferior original del rifle.
 - Coloca el chasis KRG Whiskey3 en su lugar.
 - Asegura el chasis utilizando los tornillos provistos, asegurándote de que esté firmemente ajustado.
3. **Ajustes Iniciales:**
 - Ajusta la longitud de tiro utilizando el nuevo mecanismo de bloqueo.
 - Configura los paneles de agarre según tus preferencias.

Uso

- **Carga del Rifle:** Inserta el cargador AICS en el chasis.
- **Disparo:** Asegúrate de que el área esté despejada y que sea seguro disparar. Mantén siempre el rifle apuntando en una dirección segura.
- **Mantenimiento:** Limpia el chasis y el rifle regularmente para mantener su funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho de Materiales:** Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de metales y plásticos.
- **Desecho de Accesorios:** Los accesorios dañados o no deseados deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, la instalación o el uso, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el servicio de atención al cliente de Kinetic Research Group.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Siempre sigue las pautas de seguridad y mantente informado sobre las actualizaciones y posibles retiros de productos.

Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis KRG Whiskey3 Tikka T3X

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis KRG Whiskey3 (W3C) pour votre carabine de précision Tikka T3X. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'Union Européenne (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Stockez le produit dans un endroit sec et sûr, loin de l'humidité et des températures extrêmes.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le châssis, familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités et réglages.
- Utilisez uniquement des chargeurs de style AICS compatibles (non inclus) pour éviter tout risque de dysfonctionnement.
- Ne forcez pas les réglages de longueur de tir ou d'autres ajustements. Utilisez le mécanisme prévu pour effectuer ces réglages.
- Lorsque vous ajoutez des accessoires, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec le châssis et installés correctement.
- Ne tirez pas avec la carabine si vous constatez un problème avec le châssis ou ses composants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Ouvrez soigneusement l'emballage et retirez le châssis. Vérifiez que tous les composants sont présents.
2. **Montage:** Suivez les étapes ci-dessous pour monter le châssis sur votre carabine Tikka T3X :
 - Positionnez le châssis sur le récepteur de la carabine.
 - Alignez les points de fixation avec les trous de montage.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis. Serrez fermement, mais sans forcer.
3. **Ajustements:** Effectuez les réglages nécessaires pour adapter le châssis à votre confort, y compris la longueur de tir et les panneaux de prise.

Utilisation

- Chargez la carabine uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Vérifiez que le châssis est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Utilisez le châssis dans des conditions appropriées, en évitant les environnements extrêmes.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le châssis arrive en fin de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les options de recyclage dans votre région.
- Assurezvous que tous les composants sont correctement éliminés pour éviter toute pollution.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de Kinetic Research Group via les informations fournies sur leur site web. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces lignes directrices, vous contribuez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre châssis KRG Whiskey3 Tikka T3X.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis KRG Whiskey3 Tikka T3X

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis KRG Whiskey3 Tikka T3X. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità del tuo fucile a otturatore di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il chassis se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori compatibili in stile AICS (non inclusi) con il tuo fucile.
- Non apportare modifiche non autorizzate al chassis o ai suoi componenti.
- Assicurati che il sistema di bloccaggio della lunghezza di corsa sia correttamente impostato prima di utilizzare il fucile.
- Regola il grip e il calcio in base alle tue esigenze personali per garantire una corretta vestibilità.
- Non utilizzare il chassis in condizioni estreme, come temperature molto basse o elevate, che potrebbero influenzare le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il fucile dal suo alloggiamento e assicurati che sia scarico.
- Posiziona il fucile all'interno del chassis KRG Whiskey3, assicurandoti che sia ben allineato.
- Utilizza le viti fornite per fissare il fucile al chassis. Assicurati che siano serrate correttamente.
- Regola il sistema di bloccaggio della lunghezza di corsa secondo le tue preferenze.
- Monta eventuali accessori desiderati, come bipiedi e attacchi per cinghie, utilizzando i punti di attacco disponibili.

2. Uso del Chassis:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il fucile e il chassis siano in buone condizioni.
- Carica il fucile solo quando sei pronto per utilizzare il prodotto.
- Mantieni sempre la bocca del fucile puntata in una direzione sicura.
- Segui tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il chassis e i suoi componenti nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il tuo Chassis KRG Whiskey3 Tikka T3X in modo sicuro e responsabile.

WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X CHASSIS FIXED STOCK BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti läpi kaikki ohjeet ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä jotain epätavallista.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat sen suunnittelun mukaisia.
- Varmista, että kaikki liitännät ja kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse, ellei se ole ohjeissa erikseen sallittua.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja esteetön ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennuksen aloittamista.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.

2. Käyttö:

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen ensimmäistä käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, joka voi aiheuttaa vaurioita.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan

tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS tuotteen. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikessa käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS

Introduktion

Tack för att du valt KRG Whiskey3 Chassis (W3C) för din Tikka T3X. Denna produkt är designad för att ge optimal prestanda och ergonomi. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet chassit för skador eller slitage.
- Använd alltid skyddsutrustning när du hanterar vapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast AICSstil magasin som är kompatibla med din Tikkabössa.
- Undvik att justera chassit medan det är monterat på vapnet för att undvika oavsiktliga skador.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd inte chassit om det har skador som kan påverka dess prestanda eller säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det gamla chassit från din Tikkabössa.
- Montera W3Cchassit på vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att alla skruvar och fästen är korrekt åtdragna.

2. Anpassning av kolven:

- Justera modulära grepppaneler för att passa din hand.
- Använd de verktygsfria justeringarna för att anpassa längden på kolven till din komfortnivå.

3. Användning av tillbehör:

- Montera handstopp, remfästen, rälsar, bipoder, monopoder och andra tillbehör vid de angivna fästpunkterna.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt fästa innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte chassit eller dess komponenter i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av KRG Whiskey3 Chassis, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsfrågor.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din KRG Whiskey3 Chassis.