

## PC9 BOLT HANDLE - RUGER PC9 BOLT HANDLE BLACK

If you're looking for a quick way to enhance the performance of your Ruger® PC Carbine, then Midwest Industries has the perfect answer in the form of its PC9 Bolt Handle. This easy add-on provides a longer, knurled bolt handle that allows for a better grip when charging your Ruger® PC Carbine. Each Midwest Industries PC9 Bolt Handle is machined from 4140 steel and treated with a magnesium-phosphate finish. The handle installs using Ruger's factory bolt handle, and the design is made entirely in the USA. Note: Note: Only compatible with new Ruger® PC9 TakeDown carbine models - 19100, 19101, 19102.



### Attributes

- Name: RUGER PC9 BOLT HANDLE BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100034250
- Mfr. No.: MI-PC9BH
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Model: PC 9,PC Carbine
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 135mm
- UPC: 812102032410

### Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PC9 Bolt Handle von Midwest Industries](#)
- [English: PC9 BOLT HANDLE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PC9 BOLT HANDLE de Midwest Industries](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il PC9 Bolt Handle di Midwest Industries](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for PC9 BOLT HANDLE MIDWEST INDUSTRIES RUGER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Boltowego PC9](#)
- [Suomi: PC9 BOLT HANDLE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PC9 BOLT HANDLE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PC9 BOLT HANDLE MIDWEST INDUSTRIES RUGER](#)

# Sicherheitshinweise für den PC9 Bolt Handle von Midwest Industries

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den PC9 Bolt Handle von Midwest Industries entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Ruger® PC Carbine zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines Ruger® PC Carbine und die Sicherheitsrichtlinien für Zubehörteile gelesen hast.
- Verwende den PC9 Bolt Handle nur für die vorgesehenen Modelle: Ruger® PC9 TakeDown KarabinerModellen 19100, 19101, 19102.
- Überprüfe den PC9 Bolt Handle regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Beschädigung nicht verwenden.
- Halte den PC9 Bolt Handle und andere Waffenbestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den PC9 Bolt Handle nur, wenn das Gewehr entladen ist.
- Achte darauf, dass der Bolzengriff sicher und fest installiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, den Bolzengriff mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Waffen umgehst, einschließlich Augen und Gehörschutz.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des PC9 Bolt Handle:

- Entferne den originalen Bolzengriff von deinem Ruger® PC Carbine.
- Setze den PC9 Bolt Handle an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass der Bolzengriff fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
- Überprüfe die Installation, indem du den Bolzengriff mehrmals betätigst, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

### 2. Nutzung des PC9 Bolt Handle:

- Lade das Gewehr nur, wenn du bereit bist, es zu verwenden.
- Betätige den Bolzengriff sanft, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Nach der Benutzung, reinige den Bolzengriff regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den PC9 Bolt Handle und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder den Einzelhändler wenden, bei dem du das Produkt erworben hast.

## **Abschließende Hinweise**

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen oberste Priorität hat. Berichte unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden und halte dich über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst und den PC9 Bolt Handle verantwortungsbewusst verwendest.

# PC9 BOLT HANDLE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

## Introduction

Thank you for choosing the PC9 Bolt Handle designed for the Ruger® PC Carbine. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new product. Please read this document carefully before installation and usage.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the PC9 Bolt Handle is compatible with your specific Ruger® PC9 TakeDown carbine model (19100, 19101, 19102).
- Always handle firearms and firearm accessories responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Store the bolt handle and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bolt handle for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the PC9 Bolt Handle only as intended, following all manufacturer instructions.
- Avoid using excessive force when operating the bolt handle to prevent damage or injury.
- Do not modify the bolt handle or attempt to repair it unless instructed by a qualified professional.
- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the bolt handle.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure your Ruger® PC Carbine is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Factory Bolt Handle:**
  - Locate the factory bolt handle on your Ruger® PC Carbine.
  - Follow the manufacturer's instructions to safely remove the factory bolt handle.
3. **Install the PC9 Bolt Handle:**
  - Align the PC9 Bolt Handle with the bolt mechanism.
  - Firmly press the handle into place until secure.
  - Ensure the handle operates smoothly without obstruction.
4. **Final Check:** Once installed, perform a function check to ensure the bolt handle operates correctly.

### Usage Instructions

- To operate the bolt handle, grip it firmly and pull back to charge the firearm.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- After charging the firearm, ensure it is pointed in a safe direction before proceeding.

## Disposal Instructions

- Dispose of the PC9 Bolt Handle in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the product is damaged beyond repair, consult local waste management guidelines for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For further assistance or inquiries regarding safety, installation, or usage of the PC9 Bolt Handle, please consult the manufacturer or your local firearms dealer. Always ensure that you have the latest information regarding product recalls or safety notices.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safe operation of your Ruger® PC Carbine with the PC9 Bolt Handle. Thank you for your attention to these important safety measures.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el PC9 Bolt Handle de Midwest Industries para tu Ruger® PC Carbine. Este accesorio ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu carabina. Sin embargo, es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar correctamente el mango de perno.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el PC9 Bolt Handle.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y comunícate con el fabricante.
- Siempre usa el producto en un entorno seguro y controlado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** El PC9 Bolt Handle está diseñado específicamente para los modelos de carabina Ruger® PC9 TakeDown (19100, 19101, 19102). No lo uses en otros modelos.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones o daños al producto.
- **Manejo seguro:** Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de manipular el mango de perno.
- **Almacenamiento:** Guarda el PC9 Bolt Handle en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Retira el mango de perno de fábrica de Ruger® siguiendo las instrucciones del manual del usuario de la carabina.
- Toma el PC9 Bolt Handle y alinéalo con el mecanismo de perno de la carabina.
- Asegúrate de que el mango esté firmemente instalado y asegurado en su lugar.
- Verifica que el mango funcione correctamente antes de usar la carabina.

### 2. Uso:

- Para cargar el Ruger® PC Carbine, utiliza el PC9 Bolt Handle para tirar del perno hacia atrás.
- Asegúrate de tener un buen agarre en el mango para evitar deslizamientos.
- Después de cargar, verifica que el arma esté en condiciones seguras para disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el PC9 Bolt Handle, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal o accesorios de armas.
- Si el producto está dañado o ya no es seguro para su uso, considera reciclarlo en un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el PC9 Bolt Handle, te recomendamos que te comuniques con el fabricante o consultes el sitio web oficial de Midwest Industries para obtener más información y asistencia.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier accesorio de armas. Sigue estas instrucciones y guías para garantizar un uso seguro y efectivo del PC9 Bolt Handle.

# Guide de Sécurité pour le PC9 BOLT HANDLE de Midwest Industries

## Introduction

Merci d'avoir choisi le PC9 Bolt Handle de Midwest Industries pour améliorer les performances de ton Ruger® PC Carbine. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec les modèles de carabine Ruger® PC9 TakeDown 19100, 19101, 19102.
- Vérifie régulièrement l'état du PC9 Bolt Handle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le PC9 Bolt Handle dans un environnement sûr et approprié.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Ne force pas la poignée lors de l'installation ou de l'utilisation; cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- Assure-toi que ton arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le PC9 Bolt Handle.
- Ne tente pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.

### 2. Installation :

- Retire la poignée de verrou d'origine de ton Ruger® PC Carbine.
- Installe le PC9 Bolt Handle en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assure-toi que la poignée est correctement fixée avant d'utiliser l'arme.

### 3. Utilisation :

- Utilise la poignée pour charger ton Ruger® PC Carbine en toute sécurité.
- Vérifie que la poignée fonctionne correctement après chaque utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le PC9 Bolt Handle avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives locales pour un recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le site web de Midwest Industries ou à contacter leur service client.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le PC9 Bolt Handle de manière sûre et responsable. En suivant ces instructions, tu peux maximiser la sécurité et la performance de ton Ruger® PC Carbine.

# Istruzioni di Sicurezza per il PC9 Bolt Handle di Midwest Industries

## Introduzione

Grazie per aver scelto il PC9 Bolt Handle di Midwest Industries per la tua Ruger® PC Carbine. Questo accessorio è progettato per migliorare le prestazioni della tua carabina, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale dell'utente per l'installazione e l'uso del PC9 Bolt Handle.
- Verifica che il prodotto non presenti difetti visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni che potrebbero comprometterne la sicurezza, come ambienti umidi o sporchi.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la Ruger® PC Carbine in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.
- Non sovraccaricare la maniglia del bullone durante l'uso; applica solo la forza necessaria.
- Controlla regolarmente la maniglia per segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Se avverti qualsiasi suono anomalo o resistenza durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e controlla il prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. Rimuovi la maniglia del bullone di fabbrica Ruger dalla tua PC Carbine.
2. Posiziona il PC9 Bolt Handle di Midwest Industries sulla maniglia del bullone.
3. Assicurati che la maniglia sia allineata correttamente e fissala in posizione secondo le istruzioni del produttore.
4. Verifica che la maniglia sia saldamente installata prima di utilizzare la carabina.

### Uso

- Utilizza la maniglia del bullone PC9 per caricare e scaricare la tua Ruger® PC Carbine.
- Assicurati di avere una presa salda sulla maniglia durante l'uso.
- Segui sempre le procedure di sicurezza standard quando maneggi la tua carabina.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il

servizio clienti di Midwest Industries. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del PC9 Bolt Handle di Midwest Industries. Segui queste istruzioni attentamente per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

# Bruksanvisning for PC9 BOLT HANDLE MIDWEST INDUSTRIES RUGER

## Introduksjon

Takk for at du valgte PC9 Bolt Handle fra Midwest Industries. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Ruger® PC Carbine. Vennligst les hele bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Ruger® PC9 TakeDown karabinmodell (19100, 19101, 19102).
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller hendelser til lokale myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller bruker produktet for å beskytte øynene dine.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjon for å unngå skader.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand (avfyringsklar) før du begynner installasjonen.
- Installer kun produktet i et godt opplyst område for å unngå feil.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Samle verktøyene som kreves for installasjonen (vanligvis en skrutrekker).

### 2. Fjerning av det gamle bolthåndtaket:

- Fjern det eksisterende bolthåndtaket fra din Ruger® PC Carbine.
- Følg produsentens instruksjoner for å sikre korrekt fjerning.

### 3. Installasjon av PC9 Bolt Handle:

- Plasser PC9 Bolt Handle på den angitte plassen.
- Bruk Rugers fabrikk bolthåndtak for å feste det nye håndtaket.
- Kontroller at håndtaket sitter sikkert før bruk.

### 4. Bruk av det nye bolthåndtaket:

- Når du lader din Ruger® PC Carbine, bruk det forlengede, rynkede håndtaket for bedre grep.
- Test håndtaket før du bruker våpenet i en situasjon hvor sikkerhet er kritisk.

## Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering og resirkulering av metallprodukter.

- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avfallshåndtering.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller ytterligere støtte angående PC9 Bolt Handle, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler.

Takk for at du valgte Midwest Industries. Vi ønsker deg en trygg og effektiv opplevelse med ditt nye produkt.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty Boltowego PC9

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwyty boltowego PC9 od Midwest Industries. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności karabinu Ruger® PC Carbine. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj uchwyty boltowego PC9 tylko z kompatybilnymi modelami karabinu Ruger® PC9 TakeDown (19100, 19101, 19102).
- Nie modyfikuj uchwyty boltowego ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany przed instalacją lub demontażem uchwyty.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania karabinu, aby uniknąć kontuzji.

## Instrukcje Montażu i Użytkowania

### 1. Montaż Uchwyty Boltowego:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Użyj fabrycznego uchwyty boltowego Rugera do montażu uchwyty PC9.
- Przykręć uchwyt zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że jest dobrze zamocowany.

### 2. Użytkowanie Uchwyty Boltowego:

- Podczas ładowania karabinu, chwyć uchwyt boltowy pewnie, aby zapewnić stabilność.
- Unikaj nadmiernego nacisku na uchwyt, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia.

## Instrukcje Utylizacji

- Uchwyt boltowy PC9 należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

## Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania uchwyty boltowego PC9, prosimy o kontakt z producentem. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak numer modelu i dane zakupu.

## **Podsumowanie**

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie uchwytu boltownego PC9. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych doświadczeń z jego użytkowaniem.

# PC9 BOLT HANDLE KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Midwest Industries PC9 Bolt Handle tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® PC Carbinisi suorituskykyä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva vain uusien Ruger® PC9 TakeDown karbiinimallien (19100, 19101, 19102) kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarpeen mukaan.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu ennen asennusta tai käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytön aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu.
- Poista vanha bolthandle kahva varovasti.
- Asenna Midwest Industries PC9 Bolt Handle paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kahva liikkuu sujuvasti.

### 2. Käyttö

- Käytä bolthandle kahvaa lataamiseen ja tyhjentämiseen.
- Varmista, että kahva on aina puhdas ja kuivaa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kahva on tiukasti paikallaan ja ei löysty.

## Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätys tai jätteenhuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turallisesta hävittämisestä.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys myyjään tai tarkista valmistajan verkkosivut.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för PC9 BOLT HANDLE

## Introduktion

Tack för att du valt PC9 BOLT HANDLE från Midwest Industries. Detta produkt är designad för att förbättra prestandan på din Ruger® PC Carbine. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din Ruger® PC Carbine är av en kompatibel modell (19100, 19101, 19102) innan du installerar handtaget.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller hanterar produkten.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Kontrollera att handtaget är ordentligt installerat innan du använder din karbin.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att din Ruger® PC Carbine är avstängd och säker.
- Ta bort det befintliga bolt handle enligt tillverkarens anvisningar.

### 2. Installation av PC9 Bolt Handle:

- Placera det nya PC9 Bolt Handle på plats där det gamla handtaget var installerat.
- Fäst handtaget med hjälp av Rugers fabriks bolt handle. Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt.
- Kontrollera att handtaget rör sig smidigt och att det sitter fast.

### 3. Användning:

- När handtaget är installerat kan du använda det för att ladda och avladda din Ruger® PC Carbine.
- Var noga med att alltid ha en säker hållning och riktning under användning.

## Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PC9 BOLT HANDLE MIDWEST INDUSTRIES RUGER

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PC9 Bolt Handle od společnosti Midwest Industries. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho Ruger® PC Carbine. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, připravili jsme pro vás následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že je zbraň vypnutá a zajištěná.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti.
- Při instalaci PC9 Bolt Handle se ujistěte, že používáte správné nástroje a techniky.
- Nepoužívejte produkt, pokud není správně nainstalován.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Vyvarujte se nadměrného tlaku na rukojeť během použití, aby nedošlo k poškození.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že zbraň je vypnutá a zajištěná.

### 2. Instalace PC9 Bolt Handle:

- Odstraňte původní rukojeť závěru Ruger.
- Nainstalujte PC9 Bolt Handle na místo původní rukojeti.
- Ujistěte se, že je rukojeť pevně a správně upevněna.
- Zkontrolujte funkčnost rukojeti před použitím zbraně.

### 3. Použití:

- Při nabíjení zbraně uchopte rukojeť pevně a zkontrolujte, že je vše v pořádku.
- Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené výše.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo opětovné použití produktu, pokud je poškozen.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt pro případ, že byste potřebovali další informace o bezpečnosti produktu.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání našeho produktu.