

RAM PRIME PRIMING UNIT - LEE PRECISION LEE RAM PRIME

The Lee Ram Prime allows your press to perform the priming operation on the up-stroke for more "feel" and leverage. Lee Ram Prime fits all brands of single station presses, for both large and small primers. Uses universal press-type shellholders.



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE RAM PRIME
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053067
- Mfr. No.: 90106
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 734307901066

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die RAM PRIME PRIMING UNIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the RAM PRIME PRIMING UNIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la UNIDAD DE CEBADO RAM PRIME](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'UNITE D'AMORÇAGE RAM PRIME](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RAM PRIME PRIMING UNIT](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for RAM PRIME PRIMING UNIT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla jednostki primingowej RAM PRIME](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RAM PRIME PRIMING UNIT laitteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RAM PRIME PRIMING UNIT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RAM PRIME PRIMING UNIT](#)

Sicherheitsanleitung für die RAM PRIME PRIMING UNIT

Einleitung

Vielen Dank, dass du die RAM PRIME PRIMING UNIT von Lee Precision gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Betriebsrichtlinien, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Einheit verwendest, um Gefahren zu vermeiden und eine sichere Erfahrung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe die Einheit vor der Verwendung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Ablagerungen zu vermeiden.
- Modifiziere das Produkt nicht und verwende es nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Betrieb der Einheit.
- Stelle sicher, dass die Presse stabil und sicher ist, bevor du mit dem PrimingVorgang beginnst.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Überschreite nicht die empfohlene Kapazität der Einheit.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Befolge stets die Anweisungen zum Laden der Zündhütchen und stelle sicher, dass sie korrekt eingesetzt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige die Lee Ram Prime gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Presse.
- Verwende die universellen PressTypHülsenhalter, die mit deiner Presse kompatibel sind.
- Sichere die Einheit fest, um Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.

2. Verwendung:

- Lege das passende Zündhütchen in den Hülsenhalter.
- Stelle die Presse auf die gewünschte PrimingTiefe ein.
- Betätige die Presse beim Hochziehen, um den PrimingVorgang durchzuführen, und halte einen festen Griff.
- Überprüfe regelmäßig auf Fehlstellungen oder Probleme während des Betriebs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Abfall, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Recycle Komponenten, wo immer möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Betriebsfragen wende dich bitte an den Kontaktpunkt des Herstellers, wie auf der Verpackung oder der Produktdokumentation angegeben.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der RAM PRIME PRIMING UNIT gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung beim Umgang mit diesem Produkt.

Safety Instruction Guide for the RAM PRIME PRIMING UNIT

Introduction

Thank you for choosing the RAM PRIME PRIMING UNIT by Lee Precision. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure the safe use of the product. Please read this guide carefully before using the unit to avoid hazards and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the unit for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or debris.
- Do not modify the product or use it for purposes other than intended.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the unit.
- Ensure that the press is stable and secure before beginning the priming operation.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the machinery.
- Do not exceed the recommended capacity of the unit.
- Keep hands and other body parts away from moving parts during operation.
- Always follow the instructions for loading primers, ensuring they are seated correctly.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the press is turned off and unplugged before installation.
- Attach the Lee Ram Prime to the press according to the manufacturer's instructions.
- Use the universal presstype shellholders compatible with your press.
- Secure the unit firmly to avoid any movement during operation.

2. Usage:

- Place the appropriate size primer into the shellholder.
- Adjust the press for the desired priming depth.
- Operate the press on the upstroke to perform the priming operation, ensuring a firm grip.
- Regularly check for any misalignment or issues during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste if it contains hazardous materials.
- Recycle components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or operational issues, please refer to the manufacturer's contact point as

indicated on the packaging or product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the RAM PRIME PRIMING UNIT. Always prioritize safety and responsible use when handling this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la UNIDAD DE CEBADO RAM PRIME

Introducción

Gracias por elegir la UNIDAD DE CEBADO RAM PRIME de Lee Precision. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas operativas para garantizar el uso seguro del producto. Lee esta guía cuidadosamente antes de usar la unidad para evitar peligros y asegurar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona la unidad en busca de daños antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o escombros.
- No modifiques el producto ni lo utilices para fines distintos a los previstos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar la unidad.
- Asegúrate de que la prensa esté estable y segura antes de comenzar la operación de cebado.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en la maquinaria.
- No excedas la capacidad recomendada de la unidad.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Siempre sigue las instrucciones para cargar cebadores, asegurándote de que estén colocados correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Conecta el Lee Ram Prime a la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Utiliza los portacerillos universales compatibles con tu prensa.
- Asegura la unidad firmemente para evitar cualquier movimiento durante la operación.

2. Uso:

- Coloca el cebador del tamaño apropiado en el portacerillos.
- Ajusta la prensa para la profundidad de cebado deseada.
- Opera la prensa en el movimiento ascendente para realizar la operación de cebado, asegurándote de tener un agarre firme.
- Revisa regularmente si hay desalineaciones o problemas durante la operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura general si contiene materiales peligrosos.
- Recicla los componentes cuando sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con problemas de seguridad u operativos, consulta el punto de contacto del fabricante indicado en el empaque o la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la UNIDAD DE CEBADO RAM PRIME. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable al manejar este producto.

Guide de Sécurité pour l'UNITE D'AMORÇAGE RAM PRIME

Introduction

Merci d'avoir choisi l'UNITE D'AMORÇAGE RAM PRIME de Lee Precision. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives opérationnelles pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'unité pour éviter les dangers et assurer une expérience sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspecte l'unité pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Utilise le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de débris.
- Ne modifie pas le produit et ne l'utilise pas à d'autres fins que celles prévues.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de l'unité.
- Assuretoi que la presse est stable et sécurisée avant de commencer l'opération d'amorçage.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- Ne dépasse pas la capacité recommandée de l'unité.
- Garde tes mains et autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Suis toujours les instructions pour charger les amorces, en veillant à ce qu'elles soient correctement placées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que la presse est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Fixe le Lee Ram Prime à la presse selon les instructions du fabricant.
- Utilise les portemunitions de type presse universels compatibles avec ta presse.
- Fixe l'unité fermement pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Utilisation :

- Place l'amorce de taille appropriée dans le portemunitions.
- Ajuste la presse pour la profondeur d'amorçage désirée.
- Opère la presse lors de la montée pour effectuer l'opération d'amorçage, en veillant à avoir une prise ferme.
- Vérifie régulièrement tout désalignement ou problème pendant l'opération.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets généraux s'il contient des matériaux dangereux.
- Recycle les composants lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes opérationnels, consulte le point de contact du fabricant comme indiqué sur l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec l'UNITE D'AMORÇAGE RAM PRIME. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation responsable lors de la manipulation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RAM PRIME PRIMING UNIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il RAM PRIME PRIMING UNIT di Lee Precision. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida operative per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare l'unità per evitare pericoli e garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona l'unità per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere o detriti.
- Non modificare il prodotto o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione dell'unità.
- Assicurati che la pressa sia stabile e sicura prima di iniziare l'operazione di caricamento del primer.
- Evita di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi nella macchina.
- Non superare la capacità raccomandata dell'unità.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontano dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Segui sempre le istruzioni per il caricamento dei primer, assicurandoti che siano posizionati correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Collega il Lee Ram Prime alla pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Utilizza i fondelli universali compatibili con la tua pressa.
- Fissa l'unità saldamente per evitare movimenti durante l'operazione.

2. Uso:

- Posiziona il primer della dimensione appropriata nel fondello.
- Regola la pressa per la profondità di caricamento desiderata.
- Aziona la pressa durante la corsa verso l'alto per eseguire l'operazione di caricamento del primer, assicurandoti di avere una presa salda.
- Controlla regolarmente eventuali disallineamenti o problemi durante l'operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti generali se contiene materiali pericolosi.
- Ricicla i componenti dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi operativi, si prega di fare riferimento al punto di contatto del produttore come indicato sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il RAM PRIME PRIMING UNIT. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e all'uso responsabile quando maneggi questo prodotto.

Sikkerhetsinstruksjoner for RAM PRIME PRIMING UNIT

Introduksjon

Takk for at du valgte RAM PRIME PRIMING UNIT fra Lee Precision. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og driftsretningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker enheten for å unngå farer og sikre en trygg opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Inspiser enheten for eventuell skade før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Bruk produktet i et godt ventilert område for å unngå innånding av støv eller rusk.
- Ikke modifier produktet eller bruk det til andre formål enn det som er ment.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du betjener enheten.
- Sørg for at pressen er stabil og sikker før du begynner primingoperasjonen.
- Unngå å bruke løstsittende klær eller smykker som kan bli fanget i maskineriet.
- Ikke overskrid den anbefalte kapasiteten til enheten.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna bevegelige deler under drift.
- Følg alltid instruksjonene for lasting av primerer, og sørg for at de er korrekt plassert.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at pressen er slått av og frakoblet før installasjon.
- Fest Lee Ram Prime til pressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk de universelle presstype hylseholderne som er compatible med pressen din.
- Sikre enheten godt for å unngå bevegelse under drift.

2. Bruk:

- Plasser den passende størrelsen primer i hylseholderen.
- Juster pressen for ønsket primingdybde.
- Betjente pressen på oppstøtet for å utføre primingoperasjonen, og sørg for et fast grep.
- Sjekk regelmessig for eventuell feiljustering eller problemer under drift.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig avfall hvis det inneholder farlige materialer.
- Resirkuler komponenter der det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller driftsproblemer, vennligst se produsentens kontaktpunkt

som angitt på emballasjen eller produktdokumentasjonen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med RAM PRIME PRIMING UNIT. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig bruk når du håndterer dette produktet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla jednostki primingowej RAM PRIME

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór jednostki primingowej RAM PRIME firmy Lee Precision. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne operacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem jednostki, aby uniknąć zagrożeń i zapewnić bezpieczne doświadczenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź jednostkę pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub zanieczyszczeń.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go do celów innych niż zamierzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi jednostki.
- Upewnij się, że prasa jest stabilna i bezpieczna przed rozpoczęciem operacji primingowej.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w mechanizm.
- Nie przekraczaj zalecanej pojemności jednostki.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących ładowania primerów, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona i odłączona od zasilania przed instalacją.
- Zamontuj Lee Ram Prime na prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj uniwersalnych wkładek do shellholderów kompatybilnych z Twoją prasą.
- Mocno zabezpiecz jednostkę, aby uniknąć ruchu podczas pracy.

2. Użytkowanie:

- Umieść odpowiedni rozmiar primeru w shellholderze.
- Dostosuj prasę do pożądanej głębokości primingu.
- Operuj prasą w ruchu w górę, aby wykonać operację primingową, upewniając się, że masz pewny chwyt.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie występują problemy z wyrównaniem lub inne trudności podczas pracy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

- Recykluj komponenty tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów operacyjnych, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego producenta, jak wskazano na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie z jednostką primingową RAM PRIME. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie podczas obsługi tego produktu.

Turvallisuusohjeet RAM PRIME PRIMING UNIT laitteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RAM PRIME PRIMING UNIT laitteen Lee Precisionilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä vaarojen välttämiseksi ja turvallisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista laite ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos laite on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältetään pölyn tai roskien hengittäminen.
- Älä muokkaa tuotetta tai käytä sitä muuhun kuin siihen tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, laitteen käyttöä varten.
- Varmista, että puristin on vakaa ja turvallinen ennen primingtoimintoa.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni koneistoon.
- Älä ylitä laitteen suositeltua kapasiteettia.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista käytön aikana.
- Noudata aina ohjeita primereiden lataamisessa varmistaen, että ne ovat oikein paikoillaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että puristin on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Kiinnitä Lee Ram Prime puristimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä universaaleja puristintyyppin kuoripidikkeitä, jotka ovat yhteensopivia puristimesi kanssa.
- Varmista, että laite on tiukasti kiinni, jotta se ei liiku käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aseta oikeankokoinen primer kuoripidikkeeseen.
- Säädä puristin halutulle primingsyvyydelle.
- Käytä puristinta ylösnostossa primingtoiminnon suorittamiseksi varmistaen vahvan otteen.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset väärasennukset tai ongelmat käytön aikana.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen jätteen joukossa, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä komponentteja mahdollisuuksien mukaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai käyttöön liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoon, joka on

ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen RAM PRIME PRIMING UNIT laitteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen käyttö tämän tuotteen käsittelyssä.

Säkerhetsinstruktioner för RAM PRIME PRIMING UNIT

Introduktion

Tack för att du valt RAM PRIME PRIMING UNIT från Lee Precision. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och driftsriktlinjer för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder enheten för att undvika faror och säkerställa en trygg upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera enheten för eventuell skada före användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller skräp.
- Modifiera inte produkten eller använd den för andra ändamål än avsedda.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder enheten.
- Se till att pressen är stabil och säker innan du börjar primingoperationen.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten för enheten.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Följ alltid instruktionerna för att ladda tändhatten och säkerställ att de är korrekt placerade.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att pressen är avstängd och urkopplad före installation.
- Fäst Lee Ram Prime på pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd universella presstyp hylsahållare som är kompatibla med din press.
- Säkra enheten ordentligt för att undvika rörelse under drift.

2. Användning:

- Placera den lämpliga storleken på tändhatten i hylsahållaren.
- Justera pressen för önskat primingdjup.
- Använd pressen vid uppstötning för att utföra primingoperationen, och se till att du har ett fast grepp.
- Kontrollera regelbundet för eventuell feljustering eller problem under drift.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i allmänna avfall om den innehåller farliga material.
- Återvinn komponenter där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller driftsproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med RAM PRIME PRIMING UNIT. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning när du hanterar denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro RAM PRIME PRIMING UNIT

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili RAM PRIME PRIMING UNIT od společnosti Lee Precision. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a provozní pokyny, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím jednotky si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste se vyhnuli nebezpečím a zajistili bezpečný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte jednotku na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Používejte produkt v dobře větrané oblasti, aby se předešlo vdechování prachu nebo nečistot.
- Nemějte produkt ani jej nepoužívejte k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při obsluze jednotky používejte osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že lis je stabilní a bezpečný před zahájením primovací operace.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v mechanismu.
- Nepřekračujte doporučenou kapacitu jednotky.
- Držte ruce a jiné části těla daleko od pohyblivých částí během provozu.
- Vždy dodržujte pokyny pro vkládání zápalek a zajistěte, aby byly správně usazeny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lis vypnutý a odpojený před instalací.
- Připevněte Lee Ram Prime k lisu podle pokynů výrobce.
- Použijte univerzální držáky nábojnic kompatibilní s vaším lisem.
- Zajistěte jednotku pevně, aby se během provozu nepohybovala.

2. Použití:

- Umístěte odpovídající velikost zápalky do držáku nábojnic.
- Nastavte lis na požadovanou hloubku primování.
- Provedte primovací operaci na zdvihu nahoru, přičemž zajistěte pevný úchop.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli nesrovnalosti nebo problémy během provozu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Recyklujte komponenty, pokud je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo provozních problémů se prosím obraťte na kontaktní místo

výrobce, jak je uvedeno na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s RAM PRIME PRIMING UNIT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání při manipulaci s tímto produktem.