

# BERETTA PX4 45 CAL 9 ROUND MAGAZINE BOTTOM

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: BERETTA USA BERETTA PX4 45 CAL 9 ROUND MAGAZINE BOTTOM
- Manufacturer: BERETTA USA
- Product no.: 913500681
- Mfr. No.: C71772
- Colour: Black
- Model: PX4
- Weapon type: Beretta
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm

## Item details

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BERETTA PX4 45 CAL 9 ROUND MAGAZINE BOTTOM](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador BERETTA PX4 45 CAL de 9 Disparos](#)

# Safety Instruction Guide for BERETTA PX4 45 CAL 9 ROUND MAGAZINE BOTTOM

## Introduction

Thank you for choosing the BERETTA PX4 45 CAL 9 ROUND MAGAZINE BOTTOM. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

## General Safety Guidelines

- Always treat the magazine bottom as if it is loaded.
- Keep the magazine bottom out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that the magazine bottom is compatible with the BERETTA PX4 45 CAL before use.
- Regularly inspect the magazine bottom for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only recommended ammunition to avoid malfunctions.
- Do not attempt to modify the magazine bottom in any way.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that you are in a safe environment when loading or unloading the magazine.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine bottom with the magazine and press down until it clicks into place.
- Check that the magazine bottom is securely attached before use.

### 2. Usage:

- Load the magazine with the appropriate ammunition, ensuring it is seated correctly.
- Insert the magazine into the firearm until it locks into place.
- To remove the magazine, press the release button and pull the magazine out.

## Disposal Instructions

- Dispose of the magazine bottom in accordance with local regulations.
- If the magazine bottom is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to your local regulatory authority or the manufacturer's website for guidance and support.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your shooting experience with the BERETTA PX4 45 CAL 9 ROUND MAGAZINE BOTTOM!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador BERETTA PX4 45 CAL de 9 Disparos

## Introducción

Gracias por elegir el cargador BERETTA PX4 45 CAL de 9 disparos. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- No utilices el cargador si presenta daños visibles o signos de desgaste.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Infórmate sobre las leyes locales relacionadas con el uso de armas y accesorios.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre maneja el cargador como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Verificación de Carga:** Antes de insertar el cargador en el arma, verifica que esté vacío y libre de obstrucciones.
- **Almacenamiento:** Guarda el cargador en un lugar seguro y seco, lejos de fuentes de humedad y calor.
- **Inspección Regular:** Revisa el cargador periódicamente para detectar signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- **Uso Apropriado:** Este cargador está diseñado únicamente para el modelo PX4 de Beretta. No lo uses con otros modelos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Cargador:

- Alinea el cargador con la apertura del arma.
- Empuja el cargador hacia adentro hasta que encaje en su lugar con un clic audible.

### 2. Carga del Cargador:

- Asegúrate de que el cargador esté desconectado del arma.
- Inserta los cartuchos en el cargador siguiendo la dirección de carga indicada.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad máxima (9 disparos).

### 3. Uso del Cargador:

- Inserta el cargador cargado en el arma siguiendo el procedimiento de instalación.
- Verifica que el cargador esté asegurado en su lugar antes de usar el arma.

### 4. Retiro del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro y descargada.
- Presiona el botón de liberación del cargador y retíralo con cuidado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando el cargador ya no se necesite o esté dañado irreparablemente, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de accesorios de armas.
- No tires el cargador en la basura común; considera llevarlo a un centro de reciclaje autorizado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre el uso seguro y el mantenimiento del cargador BERETTA PX4 45 CAL, consulta el sitio web oficial de Beretta o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si encuentras un producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades pertinentes. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.