

BERETTA PX4 45 CAL 10 ROUND MAGAZINE BOTTOM



Attributes

- Name: BERETTA USA BERETTA PX4 45 CAL 10 ROUND MAGAZINE BOTTOM
- Manufacturer: BERETTA USA
- Product no.: 913500682
- Mfr. No.: C71777
- Colour: Black
- Model: PX4
- Weapon type: Beretta
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BERETTA PX4 45 CAL 10 ROUND MAGAZINE BOTTOM](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador BERETTA PX4 45 CAL de 10 Disparos](#)
- [Suomi: BERETTA PX4 45 CAL 10 ROUND MAGAZINE BOTTOM Turvallisuusohjeet](#)

Safety Instruction Guide for BERETTA PX4 45 CAL 10 ROUND MAGAZINE BOTTOM

Introduction

Thank you for choosing the BERETTA PX4 45 CAL 10 ROUND MAGAZINE BOTTOM. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the magazine and firearm stored separately when not in use.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use only the specified ammunition for your firearm.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the magazine is fully seated in the firearm before use.
- Do not exceed the magazine's capacity of 10 rounds.
- Avoid using the magazine in adverse weather conditions that may affect performance.
- Do not attempt to modify the magazine in any way, as this could compromise safety.
- Always check that the magazine is empty before cleaning or performing maintenance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Align the magazine bottom with the magazine body.
3. Press firmly until you hear a click, indicating that the magazine bottom is securely attached.
4. Verify that the magazine is properly assembled before use.

Usage

1. Load the magazine with no more than 10 rounds of the appropriate ammunition.
2. Insert the magazine into the firearm until it locks in place.
3. To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out.
4. Always store the magazine separately from the firearm when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided by the retailer or

manufacturer where you purchased this product.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with the BERETTA PX4 45 CAL 10 ROUND MAGAZINE BOTTOM. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador BERETTA PX4 45 CAL de 10 Disparos

Introducción

Gracias por elegir el cargador BERETTA PX4 45 CAL de 10 disparos. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento confiable y seguro. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el cargador regularmente en busca de daños o desgaste.
- Nunca uses un cargador que esté dañado o que no funcione correctamente.
- Mantén el cargador y las municiones en un lugar seguro y adecuado.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.
- Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el cargador esté completamente insertado en el arma antes de usarla.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o retirar el cargador.
- No intentes modificar el cargador de ninguna manera.
- No expongas el cargador a temperaturas extremas o ambientes húmedos.
- Si experimentas problemas al usar el cargador, consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro y descargada.
- Alínea el cargador con la apertura del arma.
- Empuja el cargador hacia adentro hasta que encaje en su lugar audiblemente.

2. Uso del Cargador:

- Carga el cargador siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Inserta el cargador en el arma solo cuando estés listo para disparar.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés preparado para disparar.

3. Retiro del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro y descargada.
- Presiona el botón de liberación del cargador para retirarlo.
- Guarda el cargador en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cargador está dañado o ya no se necesita, sigue estas pautas para su eliminación:
 - Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
 - Si es posible, lleva el cargador a un centro de reciclaje autorizado.
 - Nunca arrojes el cargador en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro de este producto, consulta con un profesional o busca información adicional en la plataforma de seguridad correspondiente en tu región.

Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar el cargador BERETTA PX4 45 CAL de 10 disparos de manera segura y efectiva. Recuerda siempre seguir las instrucciones y directrices de seguridad para garantizar una experiencia positiva.

BERETTA PX4 45 CAL 10 ROUND MAGAZINE BOTTOM Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BERETTA PX4 45 CAL 10 ROUND MAGAZINE BOTTOM tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Tämä tuote ei ole lelu, eikä sitä saa antaa lasten käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut kemikaaleille tai muille haitallisille aineille.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttaneen vahinkoa tai onnettomuuden.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen, jos tuote tarvitsee huoltoa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen tuotteen käyttöä.
- Käynnistä tuote ja testaa se varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Seuraa käyttöohjeita ja varmista, että tuotteen käyttö ei aiheuta vaaraa itsellesi tai muille.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan ammattilaiseen. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät BERETTA PX4 45 CAL 10 ROUND MAGAZINE BOTTOM tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.