

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Tipton Handgun Bronze Bore Brush 476 / 480 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tipton Handgun Bronze Bore Brush 476 / 480 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001094
- Mfr. No.: 141054
- Caliber: 475 Caliber
- Delivery weight: 0.02kg
- UPC: 661120410546

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Tipton Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk](#)
- [English: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Bronce para Caños de Pistola Tipton, 3 pk](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la brosse à canon en bronze Tipton](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: Tipton Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Tipton Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk

Einführung

Die Tipton Handgun Bronze Bore Brush wurde entwickelt, um eine effektive Reinigung Ihrer Feuerwaffen zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie die Bürsten an einem trockenen Ort auf, um Korrosion zu vermeiden.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Handhabung und Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bürsten nur mit den empfohlenen Reinigungsmitteln.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Reinigungsdämpfen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen.
- Lagern Sie die Bürsten nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wählen Sie die passende Bronze Bore Brush für Ihr Kaliber (in diesem Fall 476 / 480 Caliber).

2. Reinigung:

- Tragen Sie eine kleine Menge des empfohlenen Reinigungsmittels auf die Bürste auf.
- Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein und bewegen Sie sie hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bürste mit Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Überprüfen Sie die Bürste auf Abnutzung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Haushaltsabfällen.
- Verwenden Sie geeignete Recyclingmethoden, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, die aktuellen Informationen zur Produktsicherheit regelmäßig zu überprüfen, insbesondere auf der EU Safety Gate Plattform, um über Rückrufe und Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihnen zu helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Handgun Bronze Bore Brush, designed to meet your firearm cleaning needs. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the bore brush.

General Safety Guidelines

- Ensure you understand the proper use of the bore brush before handling it.
- Always keep the bore brush out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the bore brush for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Use the bore brush only for its intended purpose, which is cleaning firearm bores.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the bore or brush.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm cleaning and maintenance.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear protective eyewear to prevent any debris from entering your eyes during cleaning.
- Use the bore brush in a wellventilated area to avoid inhaling any cleaning agents or debris.
- Do not use the bore brush on hot or recently fired firearms to avoid burns.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Keep fingers and other body parts clear of the bore when inserting or removing the brush.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safely stored.
- Gather necessary cleaning supplies, including cleaning solvent and a cleaning rod.

2. Attaching the Bore Brush:

- Select the appropriate caliber bore brush (480 caliber).
- Attach the bore brush securely to the cleaning rod.

3. Cleaning Process:

- Apply a suitable cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the brush into the bore, ensuring it is fully seated.
- Rotate the brush gently while pushing it through the bore to remove fouling.
- Pull the brush back out of the bore without twisting to avoid damage.

4. PostCleaning:

- Clean the bore with a dry patch to remove any remaining solvent.
- Inspect the bore for cleanliness and ensure no debris remains.
- Store the bore brush in a safe place away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged bore brushes according to local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the use of the Tipton Handgun Bronze Bore Brush, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product insert. Always ensure you have the latest information regarding product safety and recalls.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Always prioritize safety and adhere to guidelines to maintain your firearm and equipment properly. Thank you for your attention to these important safety practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Bronce para Caños de Pistola Tipton, 3 pk

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Bronce para Caños de Pistola Tipton. Este producto está diseñado para ayudar en la limpieza y mantenimiento de tus armas de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza el cepillo únicamente para el propósito previsto: limpieza de caños de pistola.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles residuos durante la limpieza.
- Utiliza guantes de protección para evitar el contacto directo con productos químicos de limpieza.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el caño.
- No uses el cepillo si está dañado o desgastado.
- Si experimentas algún tipo de reacción adversa a los materiales, deja de usar el cepillo y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo, un limpiador de caños y un trapo.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el caño de la pistola con un movimiento suave.
- Gira el cepillo mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás para eliminar la suciedad y residuos.
- Retira el cepillo del caño con cuidado.

3. Limpieza:

- Después de usar el cepillo, límpialo con un trapo seco para eliminar cualquier residuo.
- Si es necesario, usa un limpiador de caños adecuado para limpiar el cepillo.

4. Almacenamiento:

- Guarda el cepillo en un lugar seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el cepillo en el medio ambiente.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de armas.
- Si el cepillo está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje donde se acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar cualquier tipo de equipo de limpieza de armas de fuego. Por favor, sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso seguro y efectivo de tu Cepillo de Bronce para Caños de Pistola Tipton.

Instructions de sécurité pour la brosse à canon en bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse à canon en bronze Tipton, conçue pour répondre à tes besoins de nettoyage d'armes à feu. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser la brosse à canon.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi de comprendre l'utilisation appropriée de la brosse à canon avant de la manipuler.
- Garde toujours la brosse à canon hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte la brosse à canon pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Utilise la brosse à canon uniquement pour son but prévu, qui est de nettoyer les canons des armes à feu.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour ne pas endommager le canon ou la brosse.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le nettoyage et l'entretien des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte des lunettes de protection pour éviter que des débris n'entrent dans tes yeux pendant le nettoyage.
- Utilise la brosse à canon dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des agents de nettoyage ou des débris.
- Ne pas utiliser la brosse à canon sur des armes à feu chaudes ou récemment tirées pour éviter les brûlures.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Garde tes doigts et d'autres parties du corps éloignés du canon lors de l'insertion ou du retrait de la brosse.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et stockée en toute sécurité.
- Rassemble les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris le solvant de nettoyage et une tige de nettoyage.

2. Fixation de la brosse à canon :

- Sélectionne la brosse à canon de calibre approprié (calibre 480).
- Fixe la brosse à canon en toute sécurité à la tige de nettoyage.

3. Processus de nettoyage :

- Applique un solvant de nettoyage approprié sur la brosse à canon.
- Insère la brosse dans le canon, en t'assurant qu'elle est complètement en place.
- Fais doucement tourner la brosse tout en la poussant à travers le canon pour enlever les résidus.
- Tire la brosse hors du canon sans la tordre pour éviter d'endommager.

4. Après le nettoyage :

- Nettoie le canon avec un patch sec pour enlever tout solvant restant.
- Inspecte le canon pour t'assurer qu'il est propre et qu'aucun débris ne reste.
- Range la brosse à canon dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions de disposition

- Dispose de toute brosse à canon usée ou endommagée conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne pas jeter la brosse à canon dans les déchets ménagers ordinaires si elle contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la brosse à canon en bronze Tipton, consulte les coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou l'insertion du produit. Assure-toi d'avoir toujours les dernières informations concernant la sécurité du produit et les rappels.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ta brosse à canon en bronze Tipton. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives pour maintenir correctement ton arme à feu et ton équipement. Merci de prêter attention à ces pratiques de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton, progettata per soddisfare le tue esigenze di pulizia delle armi da fuoco. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare la spazzola per canna.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di comprendere l'uso corretto della spazzola per canna prima di maneggiarla.
- Tieni sempre la spazzola per canna fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla la spazzola per canna per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Utilizza la spazzola per canna solo per il suo scopo previsto, ovvero la pulizia delle canne delle armi.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni alla canna o alla spazzola.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la pulizia e la manutenzione delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa occhiali protettivi per prevenire che eventuali detriti entrino negli occhi durante la pulizia.
- Utilizza la spazzola per canna in un'area ben ventilata per evitare di inalare agenti di pulizia o detriti.
- Non utilizzare la spazzola per canna su armi calde o recentemente sparate per evitare scottature.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima della pulizia.
- Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dalla canna durante l'inserimento o la rimozione della spazzola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e conservata in modo sicuro.
- Raccogli i materiali di pulizia necessari, inclusi solvente per la pulizia e una bacchetta di pulizia.

2. Attacco della Spazzola per Canna:

- Seleziona la spazzola per canna di calibro appropriato (calibro 480).
- Attacca saldamente la spazzola per canna alla bacchetta di pulizia.

3. Processo di Pulizia:

- Applica un solvente per pulizia adeguato alla spazzola per canna.
- Inserisci la spazzola nella canna, assicurandoti che sia completamente inserita.
- Ruota delicatamente la spazzola mentre la spingi attraverso la canna per rimuovere i residui.
- Tira indietro la spazzola fuori dalla canna senza torcerla per evitare danni.

4. PostPulizia:

- Pulisci la canna con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui di solvente.
- Ispeziona la canna per verificarne la pulizia e assicurati che non rimangano detriti.
- Conserva la spazzola per canna in un luogo sicuro, lontano da umidità e luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali spazzole per canna usurate o danneggiate secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire la spazzola per canna nei rifiuti domestici normali se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti l'uso della Spazzola per Canna in Bronzo Tipton, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o nell'inserito del prodotto. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti la sicurezza del prodotto e i richiami.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace della tua Spazzola per Canna in Bronzo Tipton. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta le linee guida per mantenere correttamente la tua arma e le attrezzature. Grazie per la tua attenzione a queste importanti pratiche di sicurezza.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Handgun Bronze Bore Brush, designet for å møte dine behov for rengjøring av skytevåpen. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker borebørsten.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du forstår riktig bruk av borebørsten før du håndterer den.
- Hold alltid borebørsten utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser borebørsten for eventuell skade eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Bruk borebørsten kun til sitt tiltenkte formål, som er rengjøring av løp på skytevåpen.
- Unngå å bruke overdreven kraft under rengjøring for å unngå skade på løpet eller børsten.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående rengjøring og vedlikehold av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller for å forhindre at rusk kommer inn i øynene under rengjøring.
- Bruk borebørsten i et godt ventilert område for å unngå innånding av rengjøringsmidler eller rusk.
- Ikke bruk borebørsten på varme eller nylig avfyrte skytevåpen for å unngå forbrenninger.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en sikker retning før rengjøring.
- Hold fingre og andre kroppsdeler unna løpet når du setter inn eller fjerner børsten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og sikkert lagret.
- Samle nødvendige rengjøringsmidler, inkludert rengjøringsløsning og en rengjøringsstang.

2. Feste borebørsten:

- Velg riktig kaliber borebørste (480 kaliber).
- Fest borebørsten sikkert til rengjøringsstangen.

3. Rengjøringsprosess:

- Påfør en passende rengjøringsløsning på borebørsten.
- Sett børsten inn i løpet, og sørg for at den er helt plassert.
- Vri børsten forsiktig mens du presser den gjennom løpet for å fjerne forurensninger.
- Trekk børsten tilbake ut av løpet uten å vri for å unngå skade.

4. Etter rengjøring:

- Rengjør løpet med en tørr klut for å fjerne eventuell gjenværende løsning.
- Inspiser løpet for renhet og sørg for at ingen rusk gjenstår.
- Oppbevar borebørsten på et trygt sted, borte fra fuktighet og direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle slitte eller skadede borebørster i henhold til lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Ikke kast borebørsten i vanlig husholdningsavfall hvis den inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av Tipton Handgun Bronze Bore Brush, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som er oppgitt på emballasjen eller produktinnsettingen. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen angående produktsikkerhet og tilbakekallinger.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene for å vedlikeholde skytevåpenet og utstyret ditt på riktig måte. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetspraksisene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton

Wprowadzenie

Szczotki do lufy Tipton z brązu są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa konsumentów w Unii Europejskiej.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek do lufy zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia broni.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek; zużyte lub uszkodzone szczotki należy wymienić.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Noś odpowiednie rękawice ochronne, aby uniknąć kontaktu z niebezpiecznymi substancjami.
- Unikaj używania szczotek do lufy w sposób, który nie jest zgodny z ich przeznaczeniem.
- Nie używaj szczotek, które są zniszczone lub mają uszkodzone włosie.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia: szczotki, środki czyszczące, rękawice.

2. Czyszczenie:

- Włóż szczotkę do lufy w odpowiedni sposób, aby nie uszkodzić broni.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po użyciu szczotki, dokładnie oczyść lufę broni środkiem czyszczącym.

3. Przechowywanie:

- Po zakończeniu czyszczenia, umyj szczotki i osusz je.
- Przechowuj szczotki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ogólnych śmieci; sprawdź, czy są dostępne punkty zbiórki dla materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta.

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie szczotek do lufy

Tipton.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Handgun Bronze Bore Brush tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen puhdistusta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä puhdistuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä liiallista painetta puhdistusharjaa käyttäessäsi, jotta et vahingoita piippua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu.
- Kerää tarvittavat välineet, mukaan lukien puhdistusharja, puhdistusliina ja tarvittavat puhdistusaineet.

2. Puhdistusprosessi

- Kiinnitä harja puhdistusvälineeseen.
- Syötä harja piippuun varovasti, kunnes se saavuttaa takapään.
- Käännä harjaa hitaasti edestakaisin useita kertoja varmistaaksesi tehokkaan puhdistuksen.
- Poista harja ja tarkista piippu. Toista tarvittaessa.

3. Viimeistely

- Puhdista piippu puhdistusliinalla ja varmista, että se on täysin kuiva.
- Säilytä harjat ja muut puhdistustarvikkeet turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt puhdistustarvikkeet paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, jos se on vaarallinen tai sisältää haitallisia aineita.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisätietoja.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Denna produkt är designad för att underlätta rengöring av ditt vapen. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en trygg och effektiv användning. Denna guide innehåller all information du behöver för att använda produkten på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögonen och huden.
- Se till att vapnet är avsäkrat och ur funktion innan du påbörjar rengöring.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; undvik att använda den för andra syften.
- Undvik att använda borsten med överdriven kraft för att förhindra skador på borsten eller vapnet.
- Rengör alltid borsten efter användning för att förlänga livslängden.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är helt avsäkrat och ur funktion.
2. **Användning av borsten:**
 - Välj rätt kaliberborste (i detta fall 480 Caliber).
 - Fäst borsten på en rengöringsstav.
 - Applicera ett lämpligt rengöringsmedel på borsten.
 - För in borsten i vapnets lopp och rotera den för att ta bort smuts och beläggningar.
 - Dra borsten genom loppet flera gånger för bästa resultat.
3. **Avsluta rengöringen:** Ta bort borsten och rengör den noggrant efter användning. Förvara den på en torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda borstar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Använd återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání produktu: Tipton Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vaše potřeby údržby zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vypnutá a bezpečně uložena.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím kartáčů se ujistěte, že máte na sobě vhodné ochranné brýle.
- Používejte kartáče pouze na zbraně specifikovaných kalibrů (v tomto případě 476 / 480 Caliber).
- Při čištění používejte jemný tlak, abyste předešli poškození vývrtu.
- Po použití důkladně vyčistěte a uložte kartáče na suchém místě.
- Nikdy nepoužívejte kartáče na zbraně, které nejsou určeny pro daný kalibr.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím kartáčů zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá.
2. Vyberte správný kartáč pro váš kalibr.
3. Připojte kartáč k čištění tyči.
4. Vložte kartáč do hlavně a jemně ho pohybujte tam a zpět.
5. Po dokončení čištění kartáč důkladně vyčistěte a uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené kartáče likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Zvažte recyklaci, pokud to je možné a vhodné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte Tipton Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk správně. Vaše bezpečnost je naší prioritou.