

715T Magazine 22lr 25rd Polymer Black

MOSSBERG 715T 25RD MAGAZINE 22LR



Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Mossberg 715T Magazine 22LR 25RD Polymer Black Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto: Mossberg 715T Magazine 22lr 25rd Polymer Black](#)

Mossberg 715T Magazine 22LR 25RD Polymer Black Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Mossberg 715T Magazine 22LR 25RD Polymer Black. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this manual carefully and follow all instructions to minimize risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Store the magazine in a secure location when not in use.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Do not modify the magazine in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearm magazines.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using the correct ammunition type (22LR) for this magazine.
- Always load the magazine in a safe environment, away from people and pets.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or moisture.
- Do not attempt to force ammunition into the magazine; ensure it is loaded correctly.
- Be aware of your surroundings when handling the magazine and firearm.
- If you notice any malfunction or irregularity while using the magazine, cease use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine in one hand with the feed lips facing up.
- Using your other hand, insert the first round of ammunition into the magazine, ensuring it is seated properly.
- Continue loading rounds until the magazine is full (25 rounds maximum).
- Ensure the last round is seated correctly before using the magazine.

2. Installing the Magazine:

- Ensure your firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of your firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.
- Confirm that the magazine is securely attached before proceeding.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button on your firearm.
- Grasp the magazine and pull it straight out of the magazine well.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the magazine is damaged beyond repair, consider recycling the polymer material where applicable.
- Never dispose of the magazine in a manner that could pose a safety risk to others.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Mossberg 715T Magazine 22LR 25RD Polymer Black, please consult the official Mossberg website or your local authorized dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Mossberg 715T Magazine. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto: Mossberg 715T Magazine 22lr 25rd Polymer Black

Introducción

Gracias por elegir el cargador Mossberg 715T de 25 rondas para .22LR. Este manual proporciona información importante sobre el uso seguro y adecuado de este producto. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y precauciones para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Este producto no es un juguete. Mantén el cargador fuera del alcance de los niños.
- Siempre verifica que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el cargador.
- No utilices el cargador si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo munición .22LR compatible con el cargador Mossberg 715T.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad de 25 rondas.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente instalado en el arma antes de disparar.
- No intentes desmontar el cargador para reparaciones o modificaciones.
- Almacena el cargador en un lugar seguro y seco, lejos de fuentes de humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Inserta el cargador en el receptáculo del arma hasta que encaje firmemente.
- Escucha un clic que indica que el cargador está correctamente instalado.

2. Carga del Cargador:

- Coloca el cargador en una superficie plana.
- Introduce las rondas de munición .22LR, asegurándote de que estén orientadas en la dirección correcta.
- Carga hasta un máximo de 25 rondas.

3. Uso del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro antes de cargar.
- Cuando estés listo para disparar, coloca el arma en modo de fuego.
- Dispara siguiendo las normas de seguridad de manejo de armas de fuego.

4. Retiro del Cargador:

- Después de disparar, asegúrate de que el arma esté descargada.
- Presiona el botón de liberación del cargador y retíralo del arma.

Instrucciones de Eliminación

- No tires el cargador en la basura común.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de plástico y munición.
- Considera llevar el cargador a un centro de reciclaje autorizado o a un lugar de entrega de productos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ofrecerte asistencia.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.