SG Timer GO V2 (Quick release + Pocket Clip)

Designed and engineered in Europe (Poland), the SG Timer GO by Shooters Global is a highly dependable, smart shot timer built for everyday practice, dry fire, and competitive shooting. It delivers top-tier performance, smart tracking, and intuitive controls at an accessible price point.



Smart Sensor and Exceptional Accuracy:

Accurately captures shot times across all platforms—including firearms, suppressors, and CO2 air guns. Features intelligent sound filtering to isolate your shots from surrounding shooters and eliminate echoes or ambient noise.

Dry Fire Compatible:

Equipped with high-sensitivity tracking, the SG Timer GO catches the precise sound of your trigger pull in Smart Mode or provides customized PAR signals in Classic Mode.

Streamlined Navigation and Controls:

Features an extra control button for fast setup directly on the device. Essential settings can be adjusted right on the timer without opening the app.

Fully Customizable Signals and Modes:

Includes PAR mode, custom delay presets (including random delay), adjustable volume, a dedicated RO Mode for range officers/competitions, and Spy Mode to sync the start of multiple timers.

Water Resistant and Durable:

Built with a rugged, water-resistant body designed to handle tough range environments and daily use.

Drills App Integration and Video Overlay:

Connects via Bluetooth to the Drills app (compatible with smartphones, smartwatches like Apple Watch and Garmin, PractiScore 2, and IPSC ESS). Record video of your target or shooting motion with real-time shot timer data and split times overlaid directly onto the video.

Impressive Battery Life:

Runs up to 5,000 sessions on a single charge and recharges via a standard USB-C port.

Attributes

- Name: SG Timer GO V2 (Quick release + Pocket Clip)
- Manufacturer: SHOOTERS GLOBAL
- Product no.: EU2019318
- Mfr. No.:
- Colour: Black

- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- EAN: 5902600683735

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für den SG Timer GO V2
- English: SG Timer GO V2 Safety Instructions
- Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SG Timer GO V2
- Français: Guide de Sécurité pour le SG Timer GO V2
- Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SG Timer GO V2
- Norsk: Bruksanvisning for SG Timer GO V2
- Suomi: SG Timer GO V2 Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet
- Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SG Timer GO V2
- Český: Pokyny pro bezpečnost produktu SG Timer GO V2

Sicherheitshinweise für den SG Timer GO V2

Einführung

Herzlich willkommen zum Sicherheitshinweis für den SG Timer GO V2. Dieser Schusstimer wurde entwickelt, um dir beim Schießen und Training zu helfen. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der SG Timer GO V2 ist ein nichtlebensnotwendiges Produkt und unterliegt den Sicherheitsstandards der EU.
- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um mögliche Risiken zu vermeiden.
- Bei OnlineKäufen gelten die gleichen Sicherheitsanforderungen wie in physischen Geschäften.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Timer nur in Verbindung mit geeigneten Schusswaffen, die den Sicherheitsanforderungen entsprechen.
- Achte darauf, dass der Timer nicht in der Nähe von Kindern oder schutzbedürftigen Personen verwendet wird.
- Halte den Timer von Wasser und extremen Temperaturen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Timers auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Stelle sicher, dass der Timer vollständig aufgeladen ist, bevor du ihn verwendest.
- Schalte den Timer ein, indem du den Steuerknopf drückst.
- Wähle den gewünschten Modus (Smart Mode oder Classic Mode) entsprechend deiner Trainingsbedürfnisse.
- Stelle die Lautstärke und andere Einstellungen direkt am Timer ein, ohne die App zu öffnen.
- Verbinde den Timer mit der Drills App über Bluetooth, um zusätzliche Funktionen zu nutzen.
- Nimm Videos von deinen Schießbewegungen auf, während die Echtzeitdaten des Timers angezeigt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Timer und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stelle sicher, dass der Timer vor der Entsorgung vollständig entladen ist.
- Informiere dich über geeignete Recyclingstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit dem SG Timer GO V2 von größter Bedeutung ist. Befolge diese Hinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

SG Timer GO V2 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SG Timer GO V2 by Shooters Global. This product is designed to enhance your shooting practice and competitive experience. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the SG Timer GO V2 is used in accordance with local laws and regulations regarding shooting practices.
- Keep the device out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Ensure that the device is used in a safe environment, away from distractions and hazards.
- Follow all manufacturer instructions for use to avoid misuse and potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety**:
  - Only use the recommended battery type and ensure it is properly installed.
  - Do not attempt to disassemble the battery or expose it to extreme temperatures.
- **Audio Alerts**:
  - Be mindful of the sound levels when using the timer in a crowded shooting environment to avoid startling others.
- **Dry Fire Practice**:
  - Ensure that the firearm is unloaded and safe before using the SG Timer GO V2 for dry fire practice.
- **Bluetooth Connectivity**:
  - Be aware of your surroundings when connecting to the Drills app via Bluetooth to avoid distractions.
- **Environmental Considerations**:
  - Avoid using the device in wet or excessively humid conditions unless specified as waterresistant.

Instructions for Installation and Usage

1. **Charging the Device**:
   - Connect the SG Timer GO V2 to a power source using the standard USBC port.
   - Allow the device to charge completely before first use.
2. **Setting Up**:
   - Press the extra control button to turn on the device.
   - Navigate through the settings using the intuitive controls to customize your preferences.
3. **Using Smart Mode**:
   - Select Smart Mode for highsensitivity tracking during practice.
   - Ensure the device is positioned correctly to capture the sound of your trigger pull.
4. **Using Classic Mode**:
   - Choose Classic Mode for customized PAR signals.
   - Adjust the volume and delay presets as needed for your practice session.

5. **Connecting to the Drills App**:
    - Download the Drills app on your smartphone or smartwatch.
    - Follow the app instructions to connect via Bluetooth for enhanced features.
6. **Recording Sessions**:
    - Use the app to record video of your shooting practice.
    - Ensure that the timer data is visible on the recorded video for analysis.

Disposal Instructions

- Dispose of the SG Timer GO V2 in accordance with local electronic waste disposal regulations.
- Do not throw the device in regular household waste.
- Remove the battery before disposal and recycle it according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SG Timer GO V2, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SG Timer GO V2. Thank you for prioritizing safety in your shooting practice.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SG Timer GO V2

Introducción

¡Bienvenido al SG Timer GO V2! Este temporizador de tiro inteligente está diseñado para mejorar tu práctica de tiro de manera segura y eficiente. Este manual te proporcionará directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el SG Timer GO V2.
- Mantén el temporizador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el temporizador en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad relacionadas con el uso de armas de fuego o cualquier equipo de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en el Campo de Tiro:**
    - Siempre sigue las normas de seguridad del campo de tiro.
    - Asegúrate de que el SG Timer GO V2 esté correctamente configurado antes de comenzar la práctica.
- **Configuración del Dispositivo:**
    - Utiliza el botón de control adicional para realizar ajustes rápidos.
    - No cambies la configuración mientras estés disparando.
- **Filtrado de Sonido:**
    - Asegúrate de que el temporizador esté en Modo Inteligente para un filtrado de sonido óptimo.
    - Evita disparar en áreas con mucho ruido ambiental que puedan interferir con la precisión del temporizador.
- **Uso del Modo RO y Modo Espía:**
    - Si utilizas el Modo RO, asegúrate de estar capacitado para operar el temporizador en un entorno de competencia.
    - En el Modo Espía, asegúrate de que todos los temporizadores estén sincronizados correctamente antes de iniciar.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. **Carga del Dispositivo:**
    - Conecta el SG Timer GO V2 a un puerto USBC para cargarlo.
    - Asegúrate de que esté completamente cargado antes de usarlo por primera vez.
2. **Configuración Inicial:**

    - Enciende el temporizador y selecciona el Modo Inteligente o Clásico según tus necesidades.
    - Ajusta el volumen y las señales PAR según tus preferencias.

3. **Uso en el Campo de Tiro:**
    - Coloca el temporizador en un lugar seguro y visible.
    - Asegúrate de que esté alineado correctamente para captar los sonidos de disparo.

4. **Conexión a la App Drills:**
    - Activa el Bluetooth en tu dispositivo móvil.
    - Abre la aplicación Drills y sigue las instrucciones para conectar el SG Timer GO V2.
    - Graba tus sesiones y revisa los datos en tiempo real.

5. **Finalización de la Práctica:**
    - Apaga el temporizador después de cada sesión.
    - Limpia el dispositivo si es necesario, asegurándote de que esté seco antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del SG Timer GO V2, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- Si el dispositivo contiene baterías, asegúrate de seguir las pautas adecuadas para su reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el manual del usuario o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto para facilitar el soporte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar el SG Timer GO V2. Sigue estas directrices y disfruta de una práctica de tiro segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le SG Timer GO V2

Introduction

Le SG Timer GO V2 est un chronomètre de tir intelligent conçu pour améliorer ton expérience de tir. Bien qu'il soit un outil précieux, il est important de l'utiliser de manière sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité afin de garantir une utilisation appropriée et sans danger de ton SG Timer GO V2.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le SG Timer GO V2 est utilisé uniquement dans des environnements appropriés, tels que les stands de tir.
- Évite d'utiliser le chronomètre dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Ne laisse pas le chronomètre à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifie régulièrement l'état de ton SG Timer GO V2 pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, ne tente pas de réparer l'appareil toimême. Contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le chronomètre dans un environnement calme pour garantir la précision de la détection sonore.
- Lorsque tu utilises le mode Smart pour le tir à sec, assuretoi que le chronomètre est correctement calibré pour éviter des erreurs de mesure.
- Pour éviter tout accident, ne pointe jamais ton arme vers une personne ou un animal, même si tu utilises le chronomètre.
- Ne modifie pas le SG Timer GO V2 de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Suis les instructions d'utilisation fournies avec le produit pour une expérience sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
    - Retire le SG Timer GO V2 de son emballage et vérifie que tous les composants sont présents.
    - Charge l'appareil complètement avant la première utilisation via le port USBC.
- **Utilisation :**
    - Allume le SG Timer GO V2 en appuyant sur le bouton de contrôle.
    - Sélectionne le mode d'utilisation souhaité (Smart ou Classic) en utilisant le bouton de contrôle.
    - Pour le tir à sec, assuretoi que le suivi haute sensibilité est activé.
    - Pour enregistrer les temps de tir, positionne le chronomètre dans un endroit où il peut capter clairement le son de la détente.
    - Consulte l'application Drills pour synchroniser les données de chronométrage et pour des fonctionnalités supplémentaires.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le SG Timer GO V2 avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Si le chronomètre est hors d'usage, déposele dans un point de collecte approprié pour le recyclage des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton SG Timer GO V2, il est recommandé de consulter les informations de contact fournies par le fabricant ou de visiter leur site web pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces lignes directrices de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton SG Timer GO V2 tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SG Timer GO V2

Introduzione

Il SG Timer GO V2 è un timer progettato per migliorare la tua pratica di tiro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il timer sia utilizzato solo per scopi previsti secondo le istruzioni del produttore.
- Non utilizzare il timer in ambienti umidi o bagnati, a meno che non sia specificamente indicato come resistente all'acqua.
- Tieni il timer lontano da fonti di calore e luce diretta del sole per evitare danni.
- Non tentare di smontare o riparare il timer. In caso di problemi, contattare il supporto.
- Tenere il timer e le sue parti fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il timer in un ambiente tranquillo per garantire la precisione del tracciamento.
- Assicurarsi che il timer sia correttamente impostato e calibrato prima di ogni sessione di tiro.
- Non utilizzare il timer durante la pratica di tiro in condizioni di scarsa visibilità.
- Verificare sempre che il timer sia carico prima dell'uso per evitare interruzioni durante la pratica.
- Utilizzare la modalità appropriata (Smart Mode o Classic Mode) in base alle proprie esigenze di allenamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Installazione**:
    - Caricare il timer utilizzando un cavo USBC standard fino a quando la batteria è completamente carica.
    - Scaricare e installare l'app Drills sul proprio dispositivo mobile per una migliore integrazione.
    - Assicurarsi che il timer sia accoppiato correttamente con l'app via Bluetooth.
2. **Impostazione**:
    - Accendere il timer premendo il pulsante di accensione.
    - Selezionare la modalità desiderata (Smart Mode o Classic Mode) utilizzando il pulsante di controllo.
    - Regolare il volume e le impostazioni PAR secondo le proprie preferenze.
3. **Utilizzo**:
    - Posizionare il timer in un luogo stabile e sicuro durante la pratica di tiro.
    - Iniziare la sessione di tiro e monitorare i tempi di sparo sul display del timer.
    - Al termine della sessione, spegnere il timer per conservare la batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il timer con i rifiuti domestici. Seguire le normative locali per il corretto smaltimento dei dispositivi elettronici.

- Per la batteria, consultare le linee guida locali sullo smaltimento delle batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza e l'uso del SG Timer GO V2, contattare il supporto clienti tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza rapida.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del SG Timer GO V2. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for SG Timer GO V2

Introduksjon

Takk for at du valgte SG Timer GO V2. Dette produktet er designet for å gi deg en pålitelig og smart skytetimer for trening og konkurranser. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet før bruk for å sikre at det ikke er noen synlige skader.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold som kan påvirke dets funksjonalitet.
- Bruk alltid produktet i et trygt miljø, og vær oppmerksom på omgivelsene dine.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Intelligent lydfiltrering**: Sørg for at omgivelseslyder ikke forstyrrer timerens evne til å fange skytetider.
- **Tørrtrening**: Når du bruker tørrtrening, vær oppmerksom på at produktet kan registrere lyder fra andre kilder, som kan påvirke nøyaktigheten.
- **Batterilevetid**: Sørg for at timeren er fulladet før bruk for å unngå avbrudd under trening eller konkurranse.
- **Vannavstøtende egenskaper**: Selv om produktet er vannavstøtende, bør det ikke utsettes for direkte vannsprut eller nedsenking i vann.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Lading av enheten**:
    - Bruk en standard USBCport for å lade timeren.
    - Lad timeren i henhold til produsentens anbefalinger for optimal ytelse.
2. **Oppsett av timeren**:
    - Trykk på kontrollknappen for å starte oppsettet.
    - Juster nødvendige innstillinger direkte på enheten uten å åpne appen.
3. **Bruk av Smart Mode**:
    - Velg Smart Mode for å fange lyden av avtrekkeren din.
    - Timeren vil automatisk filtrere ut bakgrunnsstøy.
4. **Bruk av Classic Mode**:
    - Velg Classic Mode for tilpassede PARsignaler.
    - Juster volumet etter behov.
5. **Synkronisering av flere timere**:
    - Bruk Spymodus for å synkronisere starten av flere timere for konkurranseformål.
6. **Integrasjon med Drills App**:
    - Koble til Drillsappen via Bluetooth for å registrere video og sanntidsdata.

    - Følg instruksjonene i appen for å sikre korrekt tilkobling.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet når slutten av sin levetid, vennligst resirkuler det i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUbasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av SG Timer GO V2. Vi ønsker deg lykke til med treningen og konkurransene!

SG Timer GO V2 Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SG Timer GO V2:n. Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskykyä ja älykästä seurantaa ampumaharjoittelussa. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on käyttökelpoinen ja ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti heille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaharjoittelussa.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että laite on oikein kalibroitu ennen käyttöä.
- Käytä laitetta vain sen tarkoitetussa ympäristössä (esimerkiksi ampumaradalla).
- Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille ja kosteudelle.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa laitetta itse.
- Huolehdi, että laite on aina kunnolla kiinnitetty, erityisesti käytettäessä mukana tulevaa taskuklipsiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Asennus:**
    - Poista laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
    - Kiinnitä taskuklipsi laitteeseen, jos haluat käyttää sitä kannettavana.
    - Varmista, että laite on ladattu ennen ensimmäistä käyttöä.
2. **Käyttö:**
    - Käynnistä laite painamalla ohjauspainiketta.
    - Valitse haluamasi tila (Älykäs tai Klassinen) ohjauspainikkeella.
    - Säädä asetuksia suoraan laitteesta ilman sovelluksen avamista.
    - Seuraa laukaisuaikoja ja muita tietoja laitteen näytöltä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että SG Timer GO V2 laitteen käyttö on sekä turvallista että tehokasta.

Säkerhetsinstruktioner för SG Timer GO V2

Introduktion

Tack för att du valt SG Timer GO V2. Denna skottimer är designad för att förbättra din träning och tävling. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är bekanta med dess användning.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller funktionsfel till återförsäljaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder skottimern i skjutbanemiljöer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Elektriska risker:** Använd endast den medföljande USBCkabeln för att ladda enheten. Undvik att använda skadade kablar.
- **Vattentålighet:** SG Timer GO är vattentålig, men undvik att utsätta den för kraftigt regn eller nedsänkning i vatten.
- **Ljudnivå:** Justera volymen på signalerna för att undvika hörselskador. Använd hörselskydd om det behövs.
- **Batteri:** Ladda enheten i enlighet med anvisningarna. Överhettning kan leda till batteriskador.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
    1. Ladda SG Timer GO med den medföljande USBCkabeln tills den är fulladdad.
    2. Para enheten med din smartphone via Bluetooth för att använda appens funktioner.
- **Användning:**
    - Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
    - Välj önskat läge (Smartläge eller Classicläge) med kontrollknappen.
    - Justera inställningarna direkt på timern för att anpassa skottider och volym.
    - Använd Spyläget för att synkronisera flera enheter under träning eller tävling.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för elektronikavfall.
- Återvinn förpackningen och andra material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller om du behöver mer information om SG Timer GO V2, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för Shooters Global.

Pokyny pro bezpečnost produktu SG Timer GO V2

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SG Timer GO V2. Tento produkt byl navržen a vyroben s důrazem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zařízení dbejte na okolní prostředí a vyhněte se nebezpečným situacím.
- Informujte se o možných rizicích spojených s používáním střelných zbraní a dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zařízení se ujistěte, že je správně nastaveno pro váš typ střelby (např. Smart Mode nebo Classic Mode).
- Při používání SG Timer GO se ujistěte, že je v dosahu a že neexistují žádné překážky, které by mohly narušit jeho funkčnost.
- Používejte zařízení pouze v bezpečném a kontrolovaném prostředí, jako je střelnice.
- Při nabíjení zařízení používejte pouze doporučené USBC kabely a adaptéry.
- Pokud se zařízení pokazí nebo vykazuje neobvyklé chování, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Nastavení zařízení**
    - Zapněte SG Timer GO stisknutím hlavního tlačítka.
    - Vyberte požadovaný režim (Smart Mode nebo Classic Mode) pomocí ovládacího tlačítka.
    - Upravte potřebná nastavení, jako je hlasitost a časové signály podle vašich preferencí.
2. **Připojení k aplikaci Drills**
    - Aktivujte Bluetooth na vašem zařízení.
    - Otevřete aplikaci Drills a vyberte možnost připojení k SG Timer GO.
    - Sledujte pokyny na obrazovce pro úspěšné spárování.
3. **Používání zařízení**
    - Umístěte SG Timer GO na stabilní povrch v blízkosti střelby.
    - Ujistěte se, že je v dosahu zvuku výstřelů.
    - Po dokončení střelby zkontrolujte zaznamenané časy a statistiky v aplikaci Drills.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci zařízení dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu, pokud obsahuje baterie.
- V případě potřeby se obraťte na místní sběrné středisko pro elektronický odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření na nebezpečný výrobek, se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky. Dbejte na to, abyste pravidelně kontrolovali aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme vám, že jste si vybrali SG Timer GO V2. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.