Stalker Core Buttstock - MDT Accessories - LOP Spacer - Stalker Core - BLK

Customize the length of pull (LOP) on your Stalker CORE buttstock with the dedicated MDT LOP Spacers. Designed to add 0.5" to 1.0" of total length, these spacers allow you to stack one or two units to perfectly adjust the distance from the trigger to the buttpad, ensuring a natural cheek weld and comfortable shooting posture.



Attributes

- Name: MDT Accessories - LOP Spacer - Stalker Core - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2019394
- Mfr. No.: 116623-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 990482732561

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für den Stalker Core Buttstock MDT Zubehör LOP Spacer
- English: Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer Safety Instruction Guide
- Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer
- Français: Guide de Sécurité pour le Stalker Core Buttstock avec Spacers LOP
- Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Buttstock Stalker Core
- Norsk: Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet
- Suomi: Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer Käyttöohjeet ja Turvaohjeet
- Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer
- Český: Návod k bezpečnému používání produktu: Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer

Sicherheitshinweise für den Stalker Core Buttstock MDT Zubehör LOP Spacer

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Stalker Core Buttstock MDT Zubehör LOP Spacer entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um dir ein optimales Schießerlebnis zu gewährleisten. Bitte nimm dir die Zeit, diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts in einwandfreiem Zustand sind, bevor du sie verwendest.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informiere dich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitswarnungen in Bezug auf das Produkt.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online kaufst, vergewissere dich, dass der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- **EUKontaktpunkt:** Bei Fragen oder Bedenken zur Produktsicherheit kannst du dich an den entsprechenden EUKontakt wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über die Safety GatePlattform auf dem Laufenden, um Informationen über unsichere Produkte zu erhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Alter:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Verwende es nur, wenn du mindestens 18 Jahre alt bist.
- **Verletzungsgefahr:** Achte darauf, dass der Spacer sicher und fest an der Schulterstütze montiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Richtige Handhabung:** Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Gefahren zu minimieren.
- **Überprüfung:** Überprüfe regelmäßig die Stabilität des Spacers und der Schulterstütze.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle Teile des LOP Spacers und die Schulterstütze zur Hand hast.
2. **Installation:**
    - Entferne den vorhandenen Spacer, falls vorhanden.
    - Wähle die gewünschte Länge, indem du 0,5" bis 1,0" hinzufügst.
    - Staple ein oder zwei Einheiten des MDT LOP Spacers für die perfekte Anpassung.
    - Befestige den Spacer sicher an der Schulterstütze.
3. **Nutzung:**
    - Stelle sicher, dass die Schulterstütze mit dem Spacer gut sitzt und stabil ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
    - Achte darauf, dass die Wangenauflage bequem ist und die Schießhaltung stabil bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- **Recycling:** Entsorge den LOP Spacer gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- **Sichere Entsorgung:** Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den entsprechenden Kontakt in deinem Land.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Dein sicherer und angenehmer Gebrauch des Stalker Core Buttstock MDT Zubehör LOP Spacer liegt uns am Herzen!

Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to customize the length of pull (LOP) on your Stalker CORE buttstock. This guide provides essential safety instructions to ensure safe use, proper installation, and maintenance of the LOP Spacer in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the LOP Spacers for any signs of wear or damage.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or product defects to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the LOP Spacers with compatible Stalker CORE buttstocks.
- Do not exceed the maximum recommended length when stacking spacers (1.0" total).
- Ensure that all components are securely attached before using the buttstock.
- Avoid using the product in adverse weather conditions, such as heavy rain or extreme temperatures.
- Always check the stability of the setup before shooting to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. **Installation of LOP Spacers:**
    - Remove the buttpad from the Stalker CORE buttstock.
    - Align the LOP Spacer(s) with the mounting area of the buttstock.
    - Secure the spacer(s) in place using the provided screws or fasteners.
    - Attach the buttpad back onto the buttstock, ensuring it is firmly fixed.
2. **Adjusting Length of Pull:**
    - To adjust the length of pull, you can stack one or two LOP Spacers.
    - Each spacer adds an additional 0.5" to your total length.
    - Ensure that both spacers are securely fastened before use.
3. **Usage:**
    - Once the LOP Spacers are installed, check the comfort and fit while shouldering the firearm.
    - Make adjustments as necessary to ensure a natural cheek weld and comfortable shooting posture.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, do not throw it in regular waste; instead, take it to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please reach out to the designated EU contact point or your local retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer

Introducción

Gracias por elegir el Stalker Core Buttstock y los espaciadores LOP de MDT. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al personalizar la longitud de tu Stalker CORE. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona instrucciones claras sobre el uso y la instalación del producto, así como recomendaciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Revisa el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si encuentras un defecto o un problema de seguridad, deja de usar el producto inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar el espaciador, asegúrate de que el Stalker Core Buttstock esté completamente descargado y seguro.
- No excedas la longitud máxima recomendada al apilar espaciadores (entre 0.5” y 1.0”).
- Asegúrate de que el espaciador esté firmemente instalado antes de usar el arma.
- Utiliza protección auditiva y ocular adecuada al disparar.
- No uses el producto si sientes que no está ajustado correctamente a tus necesidades.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:**
    - Asegúrate de que el Stalker Core Buttstock esté limpio y libre de obstrucciones.
    - Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
2. **Instalación del Espaciador:**
    - Retira el buttstock del arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
    - Coloca el espaciador LOP en la parte posterior del buttstock.
    - Si es necesario, apila un segundo espaciador para alcanzar la longitud deseada.
    - Asegúrate de que el espaciador esté alineado correctamente y aprieta los tornillos o mecanismos de sujeción según las especificaciones del fabricante.
3. **Ajuste Personalizado:**
    - Ajusta el buttstock y el espaciador para asegurar un cheek weld natural.
    - Verifica que la distancia desde el gatillo hasta el buttpad sea cómoda y adecuada para tu postura de tiro.
4. **Verificación Final:**

    - Antes de usar el arma, verifica que todos los componentes estén firmemente asegurados.
    - Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el espaciador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Si el producto presenta daños o defectos, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, recuerda que debes buscar un punto de contacto en la UE que pueda ayudarte. Verifica las actualizaciones sobre productos en la plataforma Safety Gate de la UE para obtener información sobre posibles retiros o alertas de seguridad.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Siguiendo estas pautas y recomendaciones, podrás disfrutar de tu Stalker Core Buttstock y espaciadores LOP de MDT de manera segura y efectiva. ¡Haz tu compra hoy y mejora tu equipo!

Guide de Sécurité pour le Stalker Core Buttstock avec Spacers LOP

Introduction

Merci d'avoir choisi le Stalker Core Buttstock et les spacers LOP MDT. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veille à lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Buttstock et des spacers pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le produit si tu remarques des dommages ou des défauts.
- Stocke le produit dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne laisse pas le Buttstock et les spacers à la portée des enfants.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Lorsque tu ajustes la longueur de tir (LOP), assuretoi que les spacers sont correctement installés et sécurisés.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation des Spacers LOP

1. **Préparation**: Assuretoi que le Buttstock est retiré de l'arme avant de commencer l'installation.
2. **Sélection des spacers**: Choisis le nombre de spacers que tu souhaites utiliser (un ou deux) pour ajuster la longueur de tir.
3. **Installation**:
    - Positionne le spacer sur le Buttstock.
    - Aligne les trous de montage du spacer avec ceux du Buttstock.
    - Utilise les vis fournies pour fixer le spacer en place. Assuretoi qu'il est bien serré.
4. **Vérification**: Une fois installé, vérifie que le spacer est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation du Buttstock

- Une fois le Buttstock installé sur ton arme, ajuste la longueur de tir en fonction de ta taille et de ta posture.
- Assuretoi que la position de la joue est confortable pour un tir stable.
- Prends le temps de t'habituer à la nouvelle configuration avant d'effectuer des tirs.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Pour te débarrasser du Buttstock et des spacers, consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si possible, recycle les matériaux conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact basé dans l'UE. Assuretoi d'avoir les informations du produit à portée de main pour faciliter le traitement de ta demande.

Note: Ce guide a été conçu pour respecter les exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Pour signaler des produits dangereux ou des accidents, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Buttstock Stalker Core

Introduzione

Grazie per aver scelto il Buttstock Stalker Core. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo la possibilità di personalizzare la lunghezza di estrazione (LOP) del tuo buttstock. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il Buttstock Stalker Core.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare mai il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della lunghezza**: Assicurati che la lunghezza di estrazione (LOP) sia impostata correttamente prima di ogni utilizzo.
- **Posizione di tiro**: Verifica che il poggiaguancia e il buttpad siano in una posizione confortevole e naturale per evitare tensioni muscolari.
- **Utilizzo di spacers**: Quando utilizzi i MDT LOP Spacers, assicurati di seguire le istruzioni per l'installazione e non superare la lunghezza massima raccomandata.
- **Condizioni ambientali**: Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sicurezza, come in presenza di umidità eccessiva o temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione**:
    - Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
    - Leggi attentamente le istruzioni fornite con i MDT LOP Spacers.
2. **Installazione del Buttstock**:
    - Rimuovi il buttstock esistente seguendo le istruzioni del produttore.
    - Posiziona il Buttstock Stalker Core sulla tua arma in modo sicuro.
    - Fissa il buttstock utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
3. **Aggiunta dei MDT LOP Spacers**:
    - Se necessario, aggiungi uno o più spacers per raggiungere la lunghezza di estrazione desiderata.
    - Assicurati che gli spacers siano allineati correttamente e fissati in modo sicuro.
4. **Verifica Finale**:
    - Controlla che il buttstock e gli spacers siano ben fissati.
    - Effettua una prova di utilizzo per assicurarti che tutto sia in ordine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto e dei suoi componenti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta specifici per materiali di armamento o accessori.
- Rimuovi eventuali batterie o componenti elettronici prima dello smaltimento, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Segui queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Buttstock Stalker Core. Buon divertimento e buona pratica di tiro!

Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Bruk alltid LOP Spacerne i samsvar med instruksjonene for installasjon.
- Unngå å bruke LOP Spacerne hvis de er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Juster lengden på kolben forsiktig for å unngå plutselige endringer i skytestilling.
- Sørg for at kolben er sikkert festet før bruk.
- Hold produktet rent og tørt for å unngå skade.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. **Forberedelse:**
    - Sørg for at du har alle nødvendige verktøy for installasjon.
    - Les gjennom bruksanvisningen før du begynner.
2. **Installasjon av LOP Spacer:**
    - Løsne festeskruene på kolben.
    - Plasser LOP Spacer på ønsket sted mellom kolben og kolbekappen.
    - Stram festeskruene forsiktig for å sikre at spacerne sitter godt på plass.
    - Kontroller at det ikke er noen bevegelser i kolben etter installasjonen.
3. **Justering av Kolbelengde:**
    - Juster lengden ved å legge til en eller to LOP Spacer etter behov.
    - Test kolben i skytestilling for å sørge for at den er komfortabel og stabil.
4. **Bruk av Produktet:**
    - Når du bruker produktet, vær oppmerksom på om det føles stabilt og sikkert.
    - Unngå å bruke produktet under ekstreme forhold som kan forårsake skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av plast og metall.

- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Vi anbefaler å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere behandling.

Takk for at du valgte Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer. Vi ønsker deg en trygg og fornøyelig opplevelse med produktet.

Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacerin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaasentoasi ja mukauttamaan perätyynysi pituutta omien tarpeidesi mukaan. On tärkeää lukea ja ymmärtää alla olevat turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä valvonnassa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain MDT LOP välilevyjä Stalker CORE perätyynyssä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua pituuden säätöä (0,5" 1,0").
- Varmista, että ampumaasentosi on mukava ja turvallinen ennen laukaisua.
- Seuraa paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu**: Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja MDT LOP välilevyt.
2. **Poista perätyyny**: Irrota alkuperäinen perätyyny varovasti.
3. **Asenna välilevy**: Valitse haluamasi pituus ja asenna yksi tai kaksi MDT LOP välilevyä perätyynyn ja liipaisimen väliin.
4. **Kiinnitys**: Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan.
5. **Tarkistus**: Tarkista, että perätyyny on kunnolla asennettu ja että se on turvallinen käyttää.

Käyttö

- Säädä perätyynyn pituus tarpeidesi mukaan ennen ampumista.
- Varmista, että olet mukavassa ja vakaassa asennossa ennen laukaisua.
- Seuraa turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vain aiottuun tarkoitukseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Tarkista paikalliset ohjeet tuotteiden kierrättämisestä tai hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi käsitellään nopeasti ja turvallisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer tarjoaa sinulle parhaan mahdollisen ampumakokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer

Introduktion

Tack för att du valt Stalker Core Buttstock LOP Spacer. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att möjliggöra enkel justering av längden på draget (LOP) på din Stalker CORE buttstock. För att säkerställa säker användning och maximal komfort, vänligen läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används enligt dessa instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollerade miljöer: Använd produkten i en säker och kontrollerad miljö, fri från distraktioner.
- Återkallelseinformation: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via den europeiska säkerhetsportalen (Safety Gate).
- Rapportera farliga produkter: Om du upptäcker en farlig produkt, rapportera detta till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att spacern är ordentligt installerad innan du använder din Stalker CORE buttstock.
- Använd endast LOPspacers som är kompatibla med Stalker CORE buttstock.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Undvik att justera LOPspacern medan du är i skjutställning för att förhindra olyckor.
- Inspektera spacern regelbundet för slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse**: Se till att du har rätt verktyg för installationen. Du kan behöva en skruvmejsel.
2. **Installation av LOPspacer**:
    - Ta bort den befintliga buttstocken från ditt vapen.
    - Välj den LOPspacer du vill använda (0,5" eller 1,0").
    - Placera spacern mellan buttstocken och vapnet.
    - Fäst spacern med de medföljande skruvarna och se till att den sitter ordentligt.
3. **Justering av längd**:
    - Om du vill justera längden, kan du stapla en eller två spacers för att nå önskad längd.
    - Kontrollera att spacers är ordentligt fästa efter justering.
4. **Användning**:
    - När spacern är installerad, kontrollera att du har en bekväm och säker skjutställning.
    - Gör en testskjutning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver LOPspacern, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för mer information.

Návod k bezpečnému používání produktu: Stalker Core Buttstock MDT Accessories LOP Spacer

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LOP Spacer pro Stalker CORE. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil vaši střeleckou zkušenost a umožnil vám přizpůsobit délku pažby vašeho zařízení. Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na známky poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně používání produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci LOP Spacer se ujistěte, že máte správné nástroje a dodržujete pokyny výrobce.
- Nikdy nepoužívejte LOP Spacer, pokud je poškozený nebo nebyl správně nainstalován.
- Při manipulaci s produktem dodržujte všechny bezpečnostní pokyny týkající se střelby.
- Zkontrolujte, zda je LOP Spacer správně upevněn před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava na instalaci**
    - Před instalací LOP Spacer se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
    - Ujistěte se, že je váš Stalker CORE vybitý a bezpečně uložený.
2. **Instalace LOP Spacer**
    - Odstraňte stávající pažbu z vašeho Stalker CORE.
    - Umístěte LOP Spacer na pažbu a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
    - Pomocí vhodného nástroje zajistěte, aby byl spacer pevně uchycen.
3. **Kontrola po instalaci**
    - Po instalaci zkontrolujte, zda je spacer pevně na svém místě.
    - Ujistěte se, že není žádný volný prostor, který by mohl ovlivnit stabilitu.
4. **Používání LOP Spacer**
    - Při střelbě se ujistěte, že je vaše pozice stabilní a pohodlná.
    - Udržujte správné držení zbraně a pozici těla pro maximální kontrolu.

Pokyny k likvidaci

- LOP Spacer a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které by mohly být považovány za nebezpečné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na příslušného odborníka nebo prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali LOP Spacer pro váš Stalker CORE. Bezpečná a efektivní střelba je naší prioritou.