

TRIJICON MRO LOW QD OPTIC MOUNT - QD OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO LOW BLACK

The Trijicon MRO Low QD Optic Mount is one of the smoothest functioning QD lever on the market. Superior clamping that will not damage or coin the rail surface. Extremely smooth in operation with a multi-faceted adjustment nut to get the exact tension required by the operator. Fully adjustable with no tools required, can be adjusted to fit rails not machined to mil-spec tolerances. Weighs only 2.2 oz. Precision machined for optimum return to zero performance and reliability. Hard coat anodized 6061 aluminum for a lifetime of service. Patented QD lever by Elite Defense 100% made in the U.S.A. with MI Lifetime Warranty.



Attributes

- Name: QD OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO LOW BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100061593
- Mfr. No.: MI-QDMRO-L
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 181mm
- UPC: 816537011804

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TRIJICON MRO Low QD Optic Mount](#)
- [English: TRIJICON MRO Low QD Optic Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support optique Trijicon MRO Low QD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Trijicon MRO Low QD](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TRIJICON MRO LOW QD OPTIC MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: TRIJICON MRO LOW QD OPTIC MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON MRO LOW QD OPTIC MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže optiky Trijicon MRO Low QD](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TRIJICON MRO Low QD Optic Mount

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TRIJICON MRO Low QD Optic Mount von MIDWEST INDUSTRIES. Diese Anleitung gibt Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Optikmontage fest und sicher an der Waffe befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Techniken zur Installation.
- Achten Sie darauf, dass die Montage nicht übermäßig angezogen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Optikmontage nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Bei der Verwendung der Montage in extremen Umgebungen (z. B. hohe Temperaturen, Feuchtigkeit) sollten Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Optikmontage vorhanden sind.
- Reinigen Sie die Montage und Schienenoberfläche vor der Installation.

2. Installation

- Positionieren Sie die Optikmontage auf der Schiene Ihrer Waffe.
- Verwenden Sie die multifunktionale Einstellschraube, um die Spannung der Montage anzupassen.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest sitzt, aber nicht überdreht ist.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Montage sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie die Optikmontage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie beim Abnehmen und Anbringen der Optikmontage auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts nicht zögern, Hilfe zu suchen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die TRIJICON MRO Low QD Optic Mount entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

TRIJICON MRO Low QD Optic Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIJICON MRO Low QD Optic Mount. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your optic mount. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the safe use of the TRIJICON MRO Low QD Optic Mount by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential recalls. Check the EU Safety Gate platform for updates on product recalls.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure the retailer complies with safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be taken to protect vulnerable groups, particularly children, from misuse of the product.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the relevant EU-based contact point provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of faster updates on unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspection Before Use:** Always inspect the optic mount for any signs of damage or wear before installation. Do not use if damaged.
- **Proper Fit:** Ensure the optic mount is compatible with your firearm's rail system. If unsure, consult the manufacturer's specifications.
- **Tension Adjustment:** Adjust the tension using the multifaceted adjustment nut to ensure a secure fit without overtightening.
- **Avoid Force:** Do not force the mount onto the rail. Ensure it fits snugly without excessive pressure.
- **Use in Safe Environment:** Always use the optic mount in a safe environment, away from children and unauthorized users.
- **Regular Maintenance:** Periodically check the mount for tightness and overall condition to ensure continued safe use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, if any, for installation.

2. Installation:

- Align the TRIJICON MRO Low QD Optic Mount with the rail on your firearm.
- Slide the mount into position, ensuring it fits securely.
- Use the adjustment nut to tighten the mount. Ensure it is snug but avoid overtightening.

3. Adjustment:

- After installation, check the tension of the mount. Adjust using the multifaceted adjustment nut to

achieve the desired tension.

- Ensure the optic is securely mounted and does not shift during operation.

4. Usage:

- Once installed, use the optic mount as intended. Follow the manufacturer's instructions for the optic being mounted.
- Regularly check the mount during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the TRIJICON MRO Low QD Optic Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Consider recycling options for aluminum components if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the TRIJICON MRO Low QD Optic Mount, please refer to the contact details provided by your retailer or the manufacturer. Ensure you have your purchase information ready for any support requests.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of your equipment are our top priorities. Enjoy your TRIJICON MRO Low QD Optic Mount!

Guide de sécurité pour le support optique Trijicon MRO Low QD

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique Trijicon MRO Low QD. Ce produit a été conçu pour offrir des performances optimales tout en garantissant la sécurité de son utilisateur. Ce guide fournit des instructions importantes pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque de blessure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de rappel, suis les instructions fournies par le fabricant pour retourner le produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le support optique si tu remarques des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Évite de serrer excessivement le levier QD, car cela pourrait endommager le rail.
- Utilise uniquement des rails compatibles avec les tolérances milspec pour garantir un ajustement correct.
- Ne tente pas de modifier le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la surface du rail est propre et exempte de débris.
- Vérifie que le support est en bon état avant l'installation.

2. Installation :

- Positionne le support optique sur le rail à l'endroit souhaité.
- Utilise l'écrou de réglage multifacette pour ajuster la tension selon tes préférences.
- Assure-toi que le support est solidement fixé sans être trop serré.

3. Utilisation :

- Pour retirer le support, déverrouille le levier QD en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement le serrage du support pendant l'utilisation pour t'assurer qu'il reste sécurisé.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques.
- Si possible, recycle le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations fournies par le fabricant ou recherche un point de contact basé dans l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu t'assures de profiter de ton support optique Trijicon MRO Low QD en toute sécurité. Reste informé des mises à jour et des rappels en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Trijicon MRO Low QD

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico Trijicon MRO Low QD. Questa guida è stata creata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, conformemente alle normative di sicurezza dell'Unione Europea. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il supporto ottico per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il meccanismo di chiusura del supporto ottico.
- Evita di utilizzare attrezzi non idonei durante l'installazione o la regolazione.
- Assicurati che il supporto sia montato saldamente prima dell'uso.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o condizioni ambientali avverse.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione e utilizzo prima di procedere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Rimuovi il supporto ottico dalla confezione e verifica che tutti i componenti siano presenti.
- Assicurati di avere a disposizione un'area di lavoro pulita e sicura.

2. Installazione del Supporto Ottico

- Posiziona il supporto ottico sul rail del tuo dispositivo.
- Allinea il supporto in modo che sia parallelo al dispositivo.
- Utilizza il dado di regolazione multifaccettato per ottenere la tensione desiderata.
- Assicurati che il supporto sia completamente regolato e fissato senza attrezzi.

3. Uso del Supporto Ottico

- Una volta installato, verifica che il supporto ottico funzioni correttamente.
- Effettua un test di ritorno allo zero per assicurarti che il prodotto mantenga la sua precisione.
- Se necessario, regola nuovamente la tensione utilizzando il dado di regolazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per il riciclo dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di seguire le linee guida per lo smaltimento dei materiali in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il supporto ottico Trijicon MRO Low QD. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for TRIJICON MRO LOW QD OPTIC MOUNT

Introduksjon

Takk for at du har valgt TRIJICON MRO Low QD Optic Mount fra MIDWEST INDUSTRIES. Denne monteringen er designet for å gi en sikker og pålitelig festing av optiske enheter til rifler. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke monteringen hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller skader på utstyr.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at alle deler er korrekt montert før du bruker produktet.
- Unngå å utsette monteringen for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Bruk ikke monteringen til andre formål enn det den er designet for.
- Forsikre deg om at monteringen er sikkert festet til riflen før bruk.
- Hold hender og ansikt unna bevegelige deler under installasjon og justering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige deler: TRIJICON MRO Low QD Optic Mount, justeringsverktøy (hvis nødvendig).

2. Installasjon:

- Plasser monteringen på den ønskede skinnelengden.
- Juster festemekanismen for å sikre at den sitter godt på skinnene.
- Stram justeringsmutteren for å oppnå ønsket spenning. Dette kan gjøres uten verktøy, men vær oppmerksom på at for mye kraft kan skade skinnene.
- Sjekk at monteringen er i vater og riktig justert før du bruker riflen.

3. Bruk:

- Når monteringen er installert, kan du feste optiske enheter som er compatible med TRIJICON MRO.
- Kontroller at optikken er sikkert festet og justert for nøyaktig sikte.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet er laget av 6061 aluminium og kan resirkuleres.
- Sørg for at eventuelle avfallsmaterialer håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av TRIJICON MRO Low QD Optic Mount, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside.

Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu optyki Trijicon MRO Low QD od Midwest Industries. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania produktu, aby zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu, aby uniknąć obrażeń.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio zamocowany przed użyciem optyki.
- Nie przekraczaj zalecanego maksymalnego momentu obrotowego podczas regulacji.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać montażu samodzielnie.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj ochrony oczu podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Przed instalacją upewnij się, że wszystkie elementy są dostępne i w dobrym stanie.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, takie jak klucz do regulacji.

2. Montaż:

- Umieść montaż na szynie zgodnie z wymaganiami producenta.
- Użyj nakrętki regulacyjnej do dokręcenia montażu, upewniając się, że jest on stabilny.
- Sprawdź, czy montaż jest odpowiednio zamocowany, delikatnie pociągając za optykę.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu montażu przetestuj stabilność i dokładność optyki.
- Regularnie kontroluj montaż podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie uległ poluzowaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z montażu optyki Trijicon MRO Low QD. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem.

TRIJICON MRO LOW QD OPTIC MOUNT

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TRIJICON MRO Low QD Optic Mount tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi tarkoitettuun aseeseen tai jalustaan.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja puhdistamiseen; käytä vain pehmeää liinaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä jalusta aseeseen varmistamalla, että se on tiukasti paikallaan.
- Säädä jännitys säätönutilla tarpeen mukaan, jotta se sopii haluamaasi käyttöön.
- Varmista, että jalusta ei vahingoita tai kolhi raidan pintaa.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että jalusta on kunnolla kiinni ja että se toimii moitteettomasti.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voisivat aiheuttaa tuotteen irtoamisen tai vahingoittumisen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää sähköisiä osia.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Kiitos, että valitsit TRIJICON MRO Low QD Optic Mountin. Käytä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON MRO LOW QD OPTIC MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt TRIJICON MRO Low QD Optic Mount. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Denna produkt är designad för att ge optimal prestanda och tillförlitlighet, men det är viktigt att förstå och respektera säkerhetsföreskrifterna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast verktyg som rekommenderas av tillverkaren för installation och justering.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att fästet är ordentligt säkrat innan du använder produkten.
- Använd skyddsglasögon om det finns risk för att delar kan lossna under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Optic Mount

- Se till att alla delar är rena och fria från skräp innan installation.
- Fäst Optic Mount på din rail genom att använda de medföljande justeringsmuttrarna.
- Justera spänningen på muttrarna för att säkerställa en säker och stabil montering.
- Kontrollera att Optic Mount sitter ordentligt fast genom att dra i den lätt.

2. Användning av Optic Mount

- När du använder produkten, se till att den är korrekt justerad för att passa dina specifika behov.
- Utför regelbundna kontroller av fästet under användning för att säkerställa att det förblir säkert.
- Vid tecken på slitage eller skada, avbryt användningen och kontakta en professionell för inspektion.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.
- Släng inte produkten i hushållssoporna; använd istället en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha en EUBaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av TRIJICON

MRO Low QD Optic Mount. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod k bezpečnému používání montáže optiky Trijicon MRO Low QD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky Trijicon MRO Low QD od společnosti Midwest Industries. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání montáže.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optických zařízení.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že montáž je správně upevněna a zajištěna.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozena nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s optikou dodržujte opatrnost, abyste předešli zranění.
- Vyhněte se kontaktu s vodou a extrémními teplotami, které by mohly ovlivnit výkon montáže.
- Při montáži a demontáži používejte vhodné ochranné prostředky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a dobře osvětlená.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na lištu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že montáž je správně zarovnána a zajištěna.
- Použijte nastavovací matice pro dosažení požadovaného napětí.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněna a nehybná.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna.
- Při používání dodržujte doporučené postupy a techniky pro manipulaci s optikou.
- Po použití uchovávejte montáž na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je montáž poškozená, zvažte její recyklaci v souladu s místními ekologickými předpisy.
- Neponechávejte nefunkční nebo poškozené produkty v dosahu dětí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž optiky Trijicon MRO Low QD. Doufáme, že vám tento produkt poskytne dlouhou a spolehlivou službu.