


FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" - FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT RED

Fiber Optic replacement rod for all Wilson Combat fiber optic front sights with .060" diameter hole. To install fiber optic simply insert in sight hole, trim slightly longer than sight and with an indirect flame (lighter, candle) heat the rod on each end until it softens. Press the end with your fingertips or a tool to flare the rod and seal at both ends for long lasting performance.



Attributes

- Name: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT RED
- Manufacturer: JENTRA
- Product no.: 965000358
- Mfr. No.: 583R
- Make: Remington
- Model: 11-87,1100,870
- Sight Color: Red
- Style: Fiber Optic Rods,Replacement
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 811826022417

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT](#)
- [English: Fiber Optic Rod Replacement Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Repuesto de Varilla de Fibra Óptica FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1"](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour la Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" JENTRA FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT RED](#)

Sicherheitshinweise für den FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT entschieden haben. Dieser Ersatzstab aus Faseroptik ist für alle Wilson Combat FaseroptikVisiere konzipiert und sorgt für eine verbesserte Sichtbarkeit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der heißen Faseroptik, um Verbrennungen zu verhindern.
- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, wenn Sie den Stab erhitzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, wenn Sie mit offenen Flammen arbeiten.
- Verwenden Sie nur eine indirekte Flamme (z.B. Feuerzeug, Kerze) zum Erhitzen des Stabes.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Faseroptik:

- Stecken Sie den Faseroptikstab vorsichtig in das Visierloch.
- Schneiden Sie den Stab etwas länger als das Visier ab.
- Erhitzen Sie beide Enden des Stabes mit einer indirekten Flamme, bis er weich wird.
- Drücken Sie das Ende mit Ihren Fingerspitzen oder einem Werkzeug, um den Stab aufzublasen und an beiden Enden abzudichten.

2. Verwendung des Produkts:

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Stab sicher installiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der Stab während des Gebrauchs nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bringen Sie den Faseroptikstab nicht in die Umwelt, sondern verwenden Sie die entsprechenden Recycling oder Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Fiber Optic Rod Replacement Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Fiber Optic Rod Replacement, .0585" x 1" Fiber Optic Rod Replacement Red. This product is designed for use with Wilson Combat fiber optic front sights. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure proper installation and usage to avoid any potential hazards.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- The rod may become hot during installation, leading to burns.
- Improper installation may result in the rod breaking or detaching during use.

• To Avoid Hazards:

- Always use caution when handling the fiber optic rod, especially during the heating process.
- Use heatresistant gloves or tools when flaring the ends of the rod.
- Ensure the installation area is wellventilated when using an open flame.
- Do not use the fiber optic rod if it shows signs of damage or wear.

• AgeSpecific Warnings:

- This product is not suitable for children under 12 years of age without adult supervision.
- Ensure that only qualified individuals perform the installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the sight hole on your Wilson Combat front sight.
- Insert the fiber optic rod into the sight hole.
- Trim the rod slightly longer than the sight for proper fitting.
- Using an indirect flame (lighter or candle), heat each end of the rod until it softens.
- With your fingertips or a tool, press the ends of the rod to flare and seal them. Ensure the ends are securely sealed for longlasting performance.

2. Usage:

- After installation, inspect the rod to ensure it is securely in place.
- Avoid applying excessive force to the fiber optic rod during use.
- Regularly check the rod for any signs of wear or damage, and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the fiber optic rod responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Check for any specific disposal instructions related to fiber optic materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the Fiber Optic Rod Replacement, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your product safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Repuesto de Varilla de Fibra Óptica FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1"

Introducción

Gracias por elegir la Varilla de Repuesto de Fibra Óptica JENTRA. Este producto está diseñado para mejorar la visibilidad de tus miras frontales de fibra óptica. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo para el propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño.
- No utilices la varilla si está dañada o si presenta signos de desgaste.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de quemaduras:** La varilla debe ser calentada con una llama indirecta. Ten cuidado de no tocar la varilla caliente ni la fuente de calor.
- **Riesgo de lesiones oculares:** Al instalar la varilla, asegúrate de que no haya objetos o personas en el área que puedan ser golpeados por fragmentos.
- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado para miras frontales de fibra óptica con un agujero de diámetro de .060". Asegúrate de que sea compatible antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener la herramienta adecuada a mano para la instalación.
- Verifica que la mira frontal sea compatible con la varilla de fibra óptica.

2. Instalación:

- Inserta la varilla en el orificio de la vista.
- Recorta la varilla ligeramente más larga que la vista.
- Con una llama indirecta (como un encendedor o vela), calienta la varilla en cada extremo hasta que se ablande.
- Presiona el extremo con las yemas de los dedos o utiliza una herramienta para abrir la varilla y sellar ambos extremos.

3. Uso:

- Una vez instalada, asegúrate de que la varilla esté firmemente en su lugar.
- Verifica la alineación y la visibilidad antes de utilizar el equipo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la varilla de fibra óptica, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos plásticos y materiales sintéticos.

- No la arrojes en el medio ambiente; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, por favor consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste la varilla de fibra óptica. Es importante tener acceso a información confiable para garantizar un uso seguro.

Recuerda siempre seguir estas directrices para asegurar un uso seguro y efectivo de la Varilla de Repuesto de Fibra Óptica JENTRA. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité du Consommateur pour la Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA

Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de tes visées en fibre optique. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie l'intégrité de la tige avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Tiens le produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne chauffe pas la tige à une température excessive, car cela pourrait entraîner des brûlures ou des déformations.
- Porte des gants de protection lors de la manipulation de la tige chauffée.
- Évite de diriger la flamme vers d'autres personnes ou objets inflammables.
- Lors de l'installation, assure-toi que l'environnement est bien éclairé pour éviter les erreurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Tige

- Prends la tige de remplacement en fibre optique.
- Coupela légèrement plus longue que la visée.

2. Installation

- Insère la tige dans le trou de la visée.
- Utilise une flamme indirecte (briquet ou bougie) pour chauffer chaque extrémité de la tige.
- Lorsque la tige ramollit, appuie doucement sur chaque extrémité avec tes doigts ou un outil pour évaser et sceller les deux extrémités.

3. Vérification

- Assure-toi que la tige est bien fixée et qu'elle ne bouge pas.
- Vérifie que la couleur de la visée est conforme à tes attentes (rouge).

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la tige dans des ordures ménagères non triées.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux plastiques.
- Si le produit est endommagé, suis les réglementations locales pour le traitement des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE approprié.

Nous te remercions de ta confiance dans le produit JENTRA. En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter d'une expérience d'utilisation optimale et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT

Introduzione

Grazie per aver scelto il FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT di JENTRA. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali delle mire anteriori in fibra ottica. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non utilizzare il FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT se presenta segni di usura o danni.
- Durante l'installazione, prestare attenzione al calore generato dalla fiamma indiretta. Non toccare le estremità riscaldate.
- Utilizzare sempre strumenti appropriati per l'installazione per evitare lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un accendino o una candela per il riscaldamento.
- Verificare che la mira abbia un foro di diametro di .060".

2. Installazione:

- Inserire l'asta di fibra ottica nel foro della mira.
- Tagliare l'asta leggermente più lunga della mira per garantire una buona vestibilità.
- Riscaldare l'asta su entrambe le estremità utilizzando una fiamma indiretta fino a quando non si ammorbidisce.
- Premere delicatamente l'estremità dell'asta con le dita o con un attrezzo per espandere l'asta.
- Sigillare entrambe le estremità per garantire prestazioni durature.

3. Uso:

- Una volta installata, utilizzare la mira solo per scopi di mira e non per altri usi impropri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclo o lo smaltimento dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il produttore attraverso i canali ufficiali. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuisce a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT.

FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen mukaisissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältetään mahdolliset viillot tai palovammat.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei siihen ole annettu erityisiä ohjeita.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja vapaa esteistä.

2. Asennus

- Aseta kuituoptinen tanko näkoreikään.
- Leikkaa tanko hieman pidemmäksi kuin näky.
- Kuumenna tankoa epäsuoralla liekillä (esim. keittopoltin tai kynttilä) kummastakin päästä, kunnes se pehmenee.
- Paina päät sormillasi tai työkalulla, jotta saat tangon laajentumaan ja tiivistymään molemmista päistä pitkäkestoista suorituskyykyä varten.

3. Käyttö

- Varmista, että kuituoptinen tanko on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteidenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja ongelmat käsitellään asianmukaisesti.

Yhteenveto

FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja että tuotteen oikea käyttö takaa sen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden.

Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" JENTRA FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT RED

Introduktion

Tack för att du valt FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT. Denna produkt är utformad för att ersätta fiberoptiska stavar i Wilson Combat fiberoptiska fronten sevärdheter. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning som beskrivet i denna manual.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp innan du påbörjar installationen.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med verktyg och värme.
- Undvik att utsätta fiberoptiska stavar för direkt eld eller extrem värme under längre perioder.
- Vid hantering av heta material, använd alltid skyddshandskar för att undvika brännskador.
- Följ alltid de angivna installationsanvisningarna noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg och material för installationen.
- Se till att fiberoptiska staven är av rätt dimensioner (.0585" x 1").

2. Installation:

- Sätt in fiberoptikstaven i sikthålet.
- Trimma staven något längre än sikthålet för att säkerställa en bra passform.
- Använd en indirekt flamma (t.ex. en lättare) för att värma staven på vardera änden tills den mjuknar.
- Tryck på ändarna med fingertopparna eller ett lämpligt verktyg för att blossa staven och täta i båda ändar för långvarig prestanda.

3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att staven sitter ordentligt och är säkert installerad innan du använder produkten.
- Testa sikten för att säkerställa att de fungerar korrekt efter installationen.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering av plast och fiberoptiska material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och annan relevant information tillgänglig för att få bästa möjliga hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!