

Switchview throw lever PST Gen II, AMG

The Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever improves the efficiency of magnification transitions. Skeletonized, rock solid lever lets you move quickly through the magnification range with just the flick of your wrist. With its split-ring construction, the Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever is easy to install and remove.

The Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever is a highly useful accessory, plus with its lightweight, low-profile design, you'll hardly know it's there - until you need it.

Compatible with all Viper PST GEN II riflescopes

Hard coat anodized aluminum

Easy to operate on the run

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: VORTEX OPTICS Switchview throw lever PST Gen II, AMG
- Manufacturer: VORTEX OPTICS
- Product no.: EU2003267
- Mfr. No.: SV5
- Finish: Matte Black
- Fits / Used For: Vortex Viper PST Gen II
- Delivery weight: 32kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 875874009028

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: VORTEX OPTICS Switchview Throw Lever Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Dźwigni Przełączającej Vortex Viper PST GEN II Switchview](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VORTEX OPTICS Switchview Throw Lever](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání VORTEX OPTICS Switchview Throw Lever PST Gen II](#)

VORTEX OPTICS Switchview Throw Lever Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever. This product is designed to enhance your experience by allowing smooth and quick transitions between magnification settings. To ensure your safety and the longevity of your product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product has been designed and manufactured to comply with EU safety standards. Always use the product as intended to avoid any risks.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, you will be notified through standardized notices. Please keep an eye out for any communications regarding recalls.
- **Online Shopping:** If you purchase this product online, you will receive the same safety protections as if you purchased it in a physical store. Ensure that the online platform adheres to safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when this product is used around vulnerable groups, such as children. Always supervise its use.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any updates regarding product safety through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Use Only as Intended:** This throw lever is designed for use with Vortex Viper PST GEN II riflescopes. Do not attempt to use it with other products.
- **Avoid Excessive Force:** When adjusting the throw lever, use a gentle touch. Excessive force may damage the lever or the riflescope.
- **Check Compatibility:** Ensure that the throw lever is compatible with your specific model of Vortex Viper PST GEN II riflescope before installation.
- **Regular Inspections:** Periodically check the throw lever for signs of wear or damage. If you notice any issues, cease use immediately and consult a professional.
- **Keep Out of Reach of Children:** This product contains small parts that could pose a choking hazard. Store it in a safe place away from children.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Workspace:** Choose a clean, welllit area to work in. Ensure that you have all necessary tools at hand.
2. **Remove the Scope Cap:** If applicable, remove the scope cap from your Vortex Viper PST GEN II riflescope.
3. **Position the Throw Lever:** Align the splitting construction of the throw lever with the magnification adjustment knob on your riflescope.
4. **Secure the Lever:** Gently press the throw lever onto the knob and ensure it fits snugly. The lever should not wobble or move excessively.
5. **Test the Installation:** Once installed, test the lever by adjusting the magnification. It should move smoothly without resistance.

Usage

- **Adjusting Magnification:** To change the magnification, simply flick the throw lever with your wrist. This allows for quick transitions while maintaining focus on your target.
- **Removing the Lever:** If you need to remove the throw lever, gently pull it off the magnification knob. It should come off easily without the need for excessive force.

Disposal Instructions

- **Recycling:** When disposing of this product, please consider recycling. The throw lever is made from aluminum, which is recyclable. Check local recycling guidelines to ensure proper disposal.
- **Environmental Considerations:** Do not dispose of the product in general waste. Follow local regulations regarding the disposal of nonfood products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. They will be able to assist you with any inquiries related to product safety, usage, or warranty.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever and the enhanced performance it brings to your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever

Introducción

Gracias por elegir el Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever. Este accesorio está diseñado para mejorar la eficiencia de las transiciones de aumento en tus miras. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Siempre verifica que el producto esté en buen estado antes de cada uso.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidentes relacionados.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el Switchview Throw Lever esté correctamente instalado en la mira antes de usarlo.
- **Uso en Movimiento:** Ten cuidado al operar el Throw Lever mientras te mueves. Asegúrate de que no haya obstrucciones que puedan causar accidentes.
- **Verificación Regular:** Revisa periódicamente que el Throw Lever esté firmemente sujeto y no presente signos de desgaste.
- **Uso Adecuado:** Utiliza el Throw Lever solo para su propósito previsto. No lo fuerces más allá de su capacidad de operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
2. **Colocación:** Localiza el anillo dividido en el Throw Lever.
3. **Instalación:**
 - Abre el anillo dividido.
 - Coloca el Throw Lever en la mira Vortex Viper PST GEN II en la posición deseada.
 - Cierra el anillo dividido para asegurar el Throw Lever en su lugar.
4. **Verificación:** Asegúrate de que el Throw Lever esté firmemente instalado y no se mueva.

Uso

1. **Ajuste de Aumento:** Usa un movimiento de muñeca para mover el Throw Lever y cambiar el aumento de la mira.
2. **Transiciones Rápidas:** Practica el uso del Throw Lever para familiarizarte con su operación y mejorar tu eficiencia.
3. **Mantenimiento:** Limpia regularmente el Throw Lever con un paño suave para mantenerlo en buenas condiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever, deséchalo de manera responsable.

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y accesorios ópticos.
- Nunca arrojes el Throw Lever en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el Vortex Viper PST GEN II Switchview Throw Lever y su uso seguro, consulta el sitio web de VORTEX OPTICS o contacta a su servicio al cliente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Dźwigni Przełączającej Vortex Viper PST GEN II Switchview

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup dźwigni przełączającej Vortex Viper PST GEN II Switchview. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić efektywność przejść między powiększeniami w lunetach Vortex Viper PST GEN II. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan dźwigni i lunety, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i demontażu, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie używaj dźwigni przełączającej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj dźwigni tylko na lunetach Vortex Viper PST GEN II.
- Unikaj nadmiernego nacisku na dźwignię podczas przełączania powiększeń.
- Dźwignia nie jest zabawką; trzymaj ją z dala od dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że luneta jest wyłączona i bezpiecznie zamocowana.
- Zidentyfikuj miejsce na lunecie, gdzie dźwignia ma być zainstalowana.
- Umieść dźwignię na pierścieniu lunety i delikatnie dokręć, aby upewnić się, że jest stabilna.
- Sprawdź, czy dźwignia działa płynnie, przełączając między powiększeniami.

2. Użytkowanie:

- Użyj jednego ruchu nadgarstka, aby przełączyć powiększenie.
- Unikaj gwałtownego ruchu, aby nie uszkodzić dźwigni ani lunety.
- Regularnie sprawdzaj, czy dźwignia jest prawidłowo zamocowana i działa.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj dźwigni do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki, aby dowiedzieć się, gdzie można bezpiecznie oddać produkt.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania dźwigni przełączającej, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz przy sobie dane produktu, takie jak numer

seryjny oraz miejsce zakupu.

Wnioski

Używając dźwigni przełączającej Vortex Viper PST GEN II Switchview, przestrzegaj powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularnie sprawdzaj informacje o potencjalnych zagrożeniach i aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa na platformach informacyjnych, takich jak EU Safety Gate. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych obserwacji!

Säkerhetsinstruktioner för VORTEX OPTICS Switchview Throw Lever

Introduktion

Tack för att du valt VORTEX OPTICS Switchview Throw Lever. Denna produkt är designad för att förbättra din användarupplevelse med Vortex Viper PST GEN II kikarsikten. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med avsedda syften.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att Throw Lever är ordentligt fäst vid kikarsiktet innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring användning av kikarsikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Throw Lever

- Ta bort eventuella skydd eller förpackningar från produkten.
- Fäst Throw Lever på kikarsiktets zoomring. Se till att den sitter ordentligt.
- Justera Throw Lever så att den är bekväm att nå med din hand.

2. Användning av Throw Lever

- För att justera förstoring, vrid Throw Lever med handleden.
- Använd en kontrollerad rörelse för att undvika plötsliga förändringar i sikte.
- Om du upplever motstånd eller svårigheter, kontrollera att Throw Lever är korrekt installerad.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Återvinn materialet om möjligt, baserat på lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsförfrågningar, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller VORTEX OPTICS kundservice. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din användning av VORTEX OPTICS Switchview Throw Lever och säkerställa en trygg och effektiv användarupplevelse. Tack för att du valde VORTEX OPTICS!

Návod k bezpečnému používání VORTEX OPTICS Switchview Throw Lever PST Gen II

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro VORTEX OPTICS Switchview Throw Lever PST Gen II. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši efektivitu při přechodu mezi zvětšeními. Abychom zajistili bezpečné používání, jsme pro vás připravili tento návod, který obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen, a pokud ano, nepoužívejte ho.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Produkt je určen pouze pro použití s puškohledy Vortex Viper PST Gen II.
- Nedovolte, aby se produkt dostal do rukou dětí bez dozoru dospělého.
- Při instalaci a používání dodržujte opatrnost, abyste se vyhnuli zranění.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje.
- Opatrně odstraňte produkt z obalu.
- Nasadte páku na puškohled s pomocí splitring konstrukce.
- Zkontrolujte, zda je páka pevně uchycena a stabilní.

2. Používání:

- Při přechodu mezi zvětšeními použijte přirozený pohyb zápěstí.
- Vyhněte se nadměrné síle, abyste nezpůsobili poškození produktu.
- Po použití zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obal likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na místní zástupce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání VORTEX OPTICS Switchview Throw Lever PST Gen II. Užívejte si jeho výhod a zůstaňte v bezpečí!